

非常感谢您选购  
十二万分的谢意!

这本车主使用说明书，将协助您了解座车的正确操作及简单的保养，并永保您  
行车安全及尽情享受驾驶的乐趣。

**您的座车在操作时万一  
发生错误，或有不明白  
之处请务必先查阅本车  
主使用说明书。**

#### 售后服务联系方式：

地址：福州市闽侯县青口镇东南汽车城  
东南(福建)汽车工业有限公司客户服务组  
邮编：350119  
服务热线电话：400-661-1666



## 东南牌轿车

### 顾客服务中心

您除了将这本车主使用说明书熟读并随车携带以便必要时参考，如还有任何疑问请驾临东南汽车全国各地特约服务维修站，我们必以无尽的热诚提供您最完善的服务。

另外东南汽车及各特约服务维修站均有提供您专线电话（请参考售后服务保修凭证）欢迎您使用。



车牌号码：  
车主姓名：



# 使用须知

- 一、新车于磨合期3000公里内，请用户严格按照保修保养手册对车辆进行保养，超过5000公里或6个月将不予办理强保服务。请遵守下列事项：
    - 避免发动机空转时急加速，或过度高速运转。行驶时应避免急速起步或长时间高速行驶，并请遵守交通法规速度极限值。
    - 爬坡时请适时换档，以免发动机负载过大。
    - 车辆请勿超载行驶。
  - 二、本说明书增进您对车辆的理解以充分享受车辆杰出特征带来的乐趣。说明书包含的信息让您熟知适当的车辆操作及车辆维护方法，旨在让您可以尽情享受驾驶乐趣。操作车辆前，请务必阅读此说明书。
  - 三、东南汽车保留对产品进行设计和规格的变更、添加、改善的权利。对于先前的产品，并无义务进行变更、添加和改善。
  - 四、请务必严格遵守车辆相关法规。
  - 五、请勿使用非东南原厂纯正零件或增设原车设计以外的其它附属装置，否则因此造成车辆损坏时，东南汽车不负保修责任。
- 六、本说明书提供车辆各项配备的使用方法，实车具体配备可能因车辆车型不同，与说明书叙述有所不同，实际配备应以实车为准。
- 七、安全气囊含有爆炸性化学物质，请勿擅自处理，否则可能造成人员伤害或火灾等事故。

手册中可见“警告”和“注意”字样，特别用来提醒驾驶员，相关的介绍如不遵守，可能造成人员伤害或车辆损坏。

**！警告** 意指如不遵守相关介绍，极大可能造成人员严重受伤或死亡。

**！注意** 意指危险或不安全的操作，可能会造成人员轻微受伤或车辆损坏。

你还会见到其它重要字样：

备注：提供有帮助的相关信息。

\*：指部份车型的车辆有此配备，不同车型的车辆配备可不同。

为安全标记，表示“不可以”、“不可以如此做”或“不可以让此发生”。

手册使用以下简称：  
M/T：手排变速箱  
A/T：自动变速器

## 废气排放防治装置

 注意 不得使用含铅汽油，否则会造成三元触媒转换器失效。

本车排放控制系统已通过现行法规审核。废气排放系统主要包括以下几个部分（废气排放系统因发动机型号不同会有差异，具体配备以实车为准）：

- 1、曲轴箱公害防治系统（PCV阀）
- 2、蒸发排放控制系统（EEC）
- 3、氧传感器及三元触媒转换器

曲轴箱公害防治系统（PCV阀）采用封闭通风式以有效避免与空气互通，产生的气体将进入燃烧室进行燃烧。

蒸发废气控制系统可防止在油箱内产生的油气进入大气中，蒸发的油气从油箱流经蒸发管路，暂时存于活性碳罐，当车辆行驶时，储存在活性碳罐的油气经清除阀，流到进气岐管进入燃烧室。

氧传感器用来检测排放废气中氧气的浓度，反馈回发动机电脑以调整发动机空燃比，降低废气中CO、HC、NOx含量。三元触媒转换器内装有金属催化剂，当尾气通过三元触媒转换器时，可将CO、HC、NOx转化成对人体无害的CO<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O。

