

非常感谢您选购 十二万分的谢意!

这本车主使用说明书,将协助您了解座车的正确操作及简单的保养,并永保您行车安全及尽情享受驾驶的乐趣。

**您的座车在操作时万
一发生错误,或有不明白
之处请务必先查阅本车
主使用说明书。**

售后服务联系方式:

地址:福州市闽侯县青口镇东南汽车城
东南(福建)汽车工业有限公司顾客服务组
邮编:350119
服务热线电话:400-661-1666



东南牌轿车

顾客服务中心

您除了将这本车主使用说明书熟读并随车携带以便必要时参考,如还有任何疑问请驾临东南汽车全国各地特约服务维修站,我们必以无尽的热诚提供您最完善的服务。
另外东南汽车及各特约服务维修站均有提供您专线电话(请参考售后服务保修凭证)欢迎使用。



车牌号码:
车主姓名:

使用须知

- 一、新车于磨合期3000公里内,请用户严格按照保修保养手册对车辆进行保养,超过5000公里或3个月将不予办理强保服务.请遵守下列事项:
 - 避免发动机于空转时急加速,或过度高速运转。行驶时避免急速起步或长时间高速行驶,并请遵守交通法规速度极限值。
 - 爬坡时请适时换档,以免发动机负载过大。
 - 车辆请勿超载行驶。
- 二、本说明书增进您对车辆的理解以充分享受车辆杰出特征带来的乐趣。说明书包含的信息让您熟知适当的车辆操作及车辆维护方法,旨在让您尽情享受驾驶乐趣。操作车辆前,请务必阅读此说明书。
- 三、东南汽车保留对产品进行设计和规格的变更、添加、改善的权利。对于先前的产品,并无义务进行变更、添加和改善。
- 四、请务必严格遵守车辆相关法规。
- 五、使用非东南原厂纯正零件或增设原车设计以外的其它附属装置,若造成车辆损坏时且无法证明该零件同车辆损坏无关,东南汽车不负保修责任。

- 六、本说明书提供车辆各项配备的使用方法,实车具体配备可能因车辆车型不同,与说明书叙述有所不同,实际配备应以实车为准。
- 七、安全气囊含有爆炸性化学物质,请勿擅自处理,否则可能造成人员伤害或火灾等事故。

手册中可见“警告”和“注意”字样,特别用来提醒驾驶员,相关的介绍如不遵守,可能造成人员伤害或车辆损坏。

警告 意指如不遵守相关介绍,极大可能造成人员严重受伤或死亡。

注意 意指危险或不安全的操作,可能会造成人员轻微受伤或车辆损坏。

你还会见到其它重要字样:

备注:提供有帮助的相关信息。

*:指部份车型的车辆有此配备,不同车型的车辆配备可不同。

禁止 为安全标记,表示“不可以”、“不可以如此做”或“不可以让此发生”。

手册使用以下简称: M/T: 手排变速箱
CVT: CVT变速箱

废气排放防治装置

⚠注意 不得使用含铅汽油，否则会造成三元触媒转换器失效。

本车排放控制系统已通过现行法规审核。废气排放系统主要包括以下几个部分（废气排放系统因发动机型号不同会有差异，具体配备以实车为准）：

- 1、曲轴箱公害防治系统（PCV阀）
- 2、蒸发排放控制系统（EEC）
- 3、氧传感器及三元触媒转换器

曲轴箱公害防治系统（PCV阀）采用封闭通风式以有效避免与空气互通，产生的气体将进入燃烧室进行燃烧。

蒸发废气控制系统可防止在油箱内产生的油气进入大气中，蒸发的油气从油箱流经蒸发管路，暂时存于活性炭罐，当车辆行驶时，储存在活性炭罐的油气经清除阀，流到进气歧管进入燃烧室。

氧传感器用来检测排放废气中氧气的浓度，反馈回发动机电脑以调整发动机空燃比，降低废气中CO、HC、NO_x含量。三元触媒转换器内装有金属催化剂，当尾气通过三元触媒转换器时，可将CO、HC、NO_x转化成对人体无害的CO₂、N₂、H₂O。

