

## 定期检修表和保养记录

定期检修表 .....	10-2
定期保养记录 .....	10-7
索赔记录 .....	10-11



首保激活：请用手机通过关注“东南乐赢天使”微信服务号，并成为该服务号的认证车主后，即完成首保激活。

## 定期检修表

您的车辆应按照哪一种类型保养周期实施保养呢?请参阅以下说明。



如果您的车辆主要在以下的情况下行驶

- 1.经常行驶于工地、多灰尘、泥泞或沿海含盐份之路面。
- 2.经常行驶于山区、崎岖路面或未铺柏油之路面。
- 3.引擎长时间怠速运转或低速行驶长距离之路面。
- 4.一半以上的时间是在交通拥塞地区行驶或长途高速(90km/h以上)行驶,且气温在30℃以上。
- 5.拖尾车或加行李架。

按照严苛条件的保养周期实施

除了以上所列的情况

按照一般条件的保养周期实施

本表列举了行驶里程和时间(月数)的两种周期之检修项目,应按照其先到的里程(时间)进行检修

○ 检查出油量、锁紧或调整,如有异常应予检修或更换 ● 更换

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)		强保		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	
			3	8	3	8	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103
检查引擎室内部的作用																											
1	检查V型皮带有无裂缝、磨损及调整皮带张力		○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
2	检查点火系统电线有无损伤					○				○				○				○			○				○		
3	更换引擎正时皮带	一般使用条件				○				○				○				○				○				○	
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期(每隔7万公里更换一次)																								
4	检查曲轴箱蒸发控制系统作动					○				○				○				○				○				○	
5	检查更换火花塞	普通火花塞				○	○	●						○	○	●					○	○	●				
		钛金火花塞	每隔40000公里检查,视需要更换,每隔80000公里更换																								
6	检查冷却水管有无损伤,并确认接管部是否锁紧				○			○						○						○						○	
7	检查副水箱内引擎冷却液面高度		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
8	更换水箱防冻液					○			○					○						○						○	
9	检查空气滤清器滤芯是否阻塞或损伤	一般使用条件		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期																								
10	更换空气滤清器滤芯	一般使用条件	每隔10000公里																								
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期																								
11	清除发动机油垢			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	检查刹车储油筒油面高度		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	更换空调滤清器滤芯	一般使用条件	每隔20000公里或每12个月																								
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期																								

定期检修表和保养记录

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)																							
			强保	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60			
15	更换刹车油						○	○	○	●				○	○	○	○	●					○			
16	检查刹车踏板和离合器踏板自由行程		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
17	检查电瓶电解液		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
18	更换燃油滤清器						○			●				○				●					○			

检查车底盘各零件

19	检查悬挂系统有无损伤或松动			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
20	检查悬挂臂球接头有无游隙和防尘套有无损伤			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
21	润滑悬挂臂及检查是否松动			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
22	检查驱动轴防尘套有无损伤	一般使用条件		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		严苛使用条件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	检查转向连杆有无损伤、接头是否松动(含油封及防尘套)			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
24	更换手动变速箱齿轮油	6MT	一般使用条件	首次5000公里检查,视需要更换;每隔60000公里或36个月更换																			
		严苛使用条件	每隔5000公里检查,视需要更换;每隔30000公里或18个月更换																				
25	更换自动变速箱油	6AT/6DCT	每隔20000公里检查,视需要更换;每隔60000公里或36个月更换																				
26	检查手刹车行程和作动		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
27	检查排气管接头有无漏气及管路的装配状态			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	

定期检修表和保养记录

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)																							
			强保	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60			
<b>检查汽车外部</b>																										
28	轮胎气压检查		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
29	检查前轮定位,后轮定位		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
30	检查车轮轴承有无游隙				○		○		○		○		○		○		○		○		○					
31	检查刹车管、刹车软管有无泄漏				○		○		○		○		○		○		○		○		○					
32	检查刹车蹄片和刹车盘是否磨损	一般使用条件			○		●		○		●		○		●		○		●		○					
		严苛使用条件	每隔 5,000km 或每隔 6 个月																							
33	检查燃油之软管及管路有无泄漏		○				○					○					○					○				
<b>发动机工况检查与调整</b>																										
34	更换机油	一般使用条件	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		严苛使用条件	每隔 3000km,视需要缩短更换周期																							
35	更换机油滤清器滤芯	一般使用条件	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		严苛使用条件	每隔 3000km,视需要缩短更换周期																							
36	检查引擎怠速		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○					
37	清洗节流阀体			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○				
38	清洗怠速控制阀			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○				
39	清洗喷油嘴			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○				
40	检查点火正时		○				○					○					○					○				
41	全车灯光检查		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○					

定期检修表和保养记录

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)																							
			强保	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60			
42	检查空调制冷效果		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
43	检查氧传感器				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
44	检查三元触媒转换器				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
45	检查曲轴箱通气软管				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
46	检查活性炭罐				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
47	检查安全气囊系统 (SRS)				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
48	检查车身损坏情形		每年																							
49	路试				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
50	喷油嘴密封圈 (使用乙醇汽油的车辆视情况可缩短周期)				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
51	电动折叠后视镜电机转子清洗润滑		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

注：以上未标明之里程、车辆的维修保养请咨询东南汽车服务中心或特约维修站。

定期检修表和保养记录

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	2500 ~ 3500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	7500 ~ 8500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	12500 ~ 13500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	17500 ~ 18500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	22500 ~ 23500 km ( ) 实际里程			(盖章)

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	27500 ~ 28500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	32500 ~ 33500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	37500 ~ 38500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	42500 ~ 43500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	47500 ~ 48500 km ( ) 实际里程			(盖章)

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	52500 ~ 53500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	57500 ~ 58500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	62500 ~ 63500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	67500 ~ 68500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	72500 ~ 73500 km ( ) 实际里程			(盖章)

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	77500 ~ 78500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	82500 ~ 83500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	87500 ~ 88500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	92500 ~ 93500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	97500 ~ 98500 km ( ) 实际里程			(盖章)
	102500 ~ 103500 km ( ) 实际里程			(盖章)

索赔记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
				(盖章)
				(盖章)
				(盖章)



