

专用工具

序号	工具零件号	工具名称	备注
1	CH-20017-A	气门锁块安装工具	1.5T
2	CH-30040	铰子	
3	CH-30042	差速器轴承外圈拉具	
4	CH-20011-A	气门油封安装工具	
5	CH-20012	气门油封导套	
6	CH-20013-A	气门油封拔取钳	
7	CH-20018-B	气门弹簧拆卸工具	
8	CH-30057	轴承拆卸器	
9	CH-20053	可弯型磁吸棒	
10	CH-30041	输入轴油封安装工具	
11	CH-30043	输出轴端部轴承外圈拉具接头	
12	CH-30044	输入轴锁紧工具	
13	CH-30046	输入轴拆卸压杆	
14	CH-30047	输出轴拆卸压杆	
15	CH-30048	输入轴左轴承安装器接头	
16	CH-20005-A	曲轴后油封安装工具	
17	CH-20006	曲轴后油封安装手柄	
18	CH-20007	曲轴前油封安装工具	
19	CH-20014-A	飞轮对正工具	
20	CH-20015	皮带轮螺栓拆卸卡具	
21	CH-20019	曲轴皮带轮抱紧工具	
22	CH-20002-A	凸轮轴油封安装工具	
23	CH-20008	曲轴前油封安装套	
24	CH-20009-B	飞轮定位工具	
25	CH-20010	凸轮轴正时工具	
26	CH-30002	差速器油封安装工具	
27	CH-30052	安装器接头	
28	CH-30058	安装器盖	
29	CH-30059	安装器（100）	
30	CH-30060	安装器接头（200）	
31	CH-30061	安装器接头（30）	
32	CH-30062	安装器接头（34）	
33	CH-30065	安装器接头（46）	
34	CH-30066	安装器接头（48）	
35	CH-10005TY	减震器螺母拆卸器	
36	CH-20089	VVT曲轴正时调整螺栓	
37	CH-20090-1-2	VVT液压张紧器弹簧压缩工具	
38	CH-30090	油箱盖专用工具	
39	DAST-0103	差速器油封安装工具	DCT
40	DAST-0104	双离合器拆卸套装	
41	DAST-0105-1	双离合器复位套装-下压具	
42	DAST-0105-2	双离合器复位套装-上压具	
43	DAST-0105-3	双离合器复位套装-底座	
44	DAST-0105-4	双离合器复位套装-外卸力盘	
45	DAST-0105-5	双离合器复位套装-内卸力盘	
46	DAST-0106	双离合器安装套装	
47	DAST-0107	双离合器锁执行器	
48	DAST-0110	内轴密封件安装工具	
49	EPT-005	曲轴前油封安装工具	1.6T
50	EPT-006	曲轴后油封安装工具	
51	EPT-007	曲轴后油封导向工具	
52	EPT-009	气门油封导套	
53	EPT-010	气门油封安装工具	
54	EPT-011	凸轮轴正时工具	
55	EPT-012	曲轴正时工具	
56	EPT-013	差速器油封安装工具	