

专用工具

序号	工具零件号	工具名称	备注	订购渠道
1	CH-20017-A	气门锁块安装工具	1. 5T发动机	备件系统订购
2	CH-30040	镜子		
3	CH-30042	差速器轴承外圈拉具		
4	CH-20011-A	气门油封安装工具		
5	CH-20012	气门油封导套		
6	CH-20013-A	气门油封拔取钳		
7	CH-20018-B	气门弹簧拆卸工具		
8	CH-30057	轴承拆卸器		
9	CH-20053	可弯型磁吸棒		
10	CH-30041	输入轴油封安装工具		
11	CH-30043	输出轴端部轴承外圈拉具接头		
12	CH-30044	输入轴锁紧工具		
13	CH-30046	输入轴拆卸压杆		
14	CH-30047	输出轴拆卸压杆		
15	CH-30048	输入轴左轴承安装器接头		
16	CH-20005-A	曲轴后油封安装工具		
17	CH-20006	曲轴后油封安装手柄		
18	CH-20007	曲轴前油封安装工具		
19	CH-20014-A	飞轮对正工具		
20	CH-20015	皮带轮螺栓拆卸卡具		
21	CH-20019	曲轴皮带轮抱紧工具		
22	CH-20002-A	凸轮轴油封安装工具		
23	CH-20008	曲轴前油封安装套		
24	CH-20009-B	飞轮定位工具		
25	CH-20010	凸轮轴正时工具		
26	CH-30002	差速器油封安装工具		
27	CH-30052	安装器接头		
28	CH-30058	安装器盖		
29	CH-30059	安装器（100）		
30	CH-30060	安装器接头（200）		
31	CH-30061	安装器接头（30）		
32	CH-30062	安装器接头（34）		
33	CH-30065	安装器接头（46）		
34	CH-30066	安装器接头（48）		
35	CH-10005TY	减震器螺母拆卸器		
36	CH-20089	VVT曲轴正时调整螺栓		
37	CH-20090-1-2	VVT液压张紧器弹簧压缩工具		
38	CH-30090	油箱盖专用工具		
39	DAST-0103	差速器油封安装工具	6DCT变速箱	备件系统订购
40	DAST-0104	双离合器拆卸套装		
41	DAST-0105-1	双离合器复位套装-下压具		
42	DAST-0105-2	双离合器复位套装-上压具		
43	DAST-0105-3	双离合器复位套装-底座		
44	DAST-0105-4	双离合器复位套装-外卸力盘		
45	DAST-0105-5	双离合器复位套装-内卸力盘		
46	DAST-0106	双离合器安装套装		
47	DAST-0107	双离合器锁执行器		
48	DAST-0110	内轴密封件安装工具		
49	EPT-005	曲轴前油封安装工具	1. 6T+7DCT	备件系统订购
50	EPT-006	曲轴后油封安装工具		
51	EPT-007	曲轴后油封导向工具		
52	EPT-009	气门油封导套		
53	EPT-010	气门油封安装工具		
54	EPT-011	凸轮轴正时工具		
55	EPT-012	曲轴正时工具		
56	EPT-013	差速器油封安装工具		