

定期检修表和保养记录

定期检修表	10-2
定期保养记录	10-7
索赔记录	10-11



首保激活：请用手机通过关注“东南乐赢天使”微信服务号，并成为该服务号的认证车主后，即完成首保激活。

定期检修表

您的车辆应按照哪一种类型保养周期实施保养呢?请参阅以下说明。



如果您的车辆主要在以下的情况下行驶

- 1.经常行驶于工地、多灰尘、泥泞或沿海含盐份之路面。
- 2.经常行驶于山区、崎岖路面或未铺柏油之路面。
- 3.引擎长时间怠速运转或低速行驶长距离之路面。
- 4.一半以上的时间是在交通堵塞地区行驶或长途高速(90km/h以上)行驶,且气温在30℃以上。
- 5.拖尾车或加行李架。

按照严苛条件的保养周期实施

除了以上所列的情况

按照一般条件的保养周期实施

本表列举了行驶里程和时间(月数)的两种周期之检修项目,应按照其先到的里程(时间)进行检修

○ 检查出油量、锁紧或调整,如有异常应予检修或更换 ● 更换

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)																			
			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
检查引擎室内部的作用																						
1	检查V型皮带有无裂缝、磨损及调整皮带张力		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
2	检查点火系统电线有无损伤					○				○				○				○			○	
3	更换引擎正时皮带	一般使用条件				○				○				○				○			○	
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期(每隔7万公里更换一次)																			
4	检查曲轴箱蒸发控制系统作动					○				○				○				○			○	
5	检查更换火花塞	普通火花塞				○	○	●					○	○	●				○	○	●	
		铂金火花塞	每隔40000公里检查,视需要更换,每隔80000公里更换																			
6	检查冷却水管有无损伤,并确认接管部是否锁紧			○		○				○				○				○			○	
7	检查副水箱内引擎冷却液面高度	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	○	
8	更换水箱防冻液					○		○		●				○		○		○		●	○	
9	检查空气滤清器滤芯是否阻塞或损伤	一般使用条件		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期																			
10	更换空气滤清器滤芯	一般使用条件	每隔10000公里																			
		严苛使用条件	视需要缩短更换周期																			
11	清除发动机油垢		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12	检查刹车储油筒油面高度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

定期检修表和保养记录

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)																											
			强保	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60							
13	更换刹车油						○	○	○	○	●				○	○	○	○	●									○		
14	检查动力转向油面高度、颜色		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
15	更换动力转向油										●								●											
16	检查刹车踏板和离合器踏板自由行程		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
17	检查电瓶电解液		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
18	更换燃油滤清器				○		●		○		●		○		●		○		●		○		●		○		●			
检查车底盘各零件																														
19	检查悬挂系统有无损伤或松动				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
20	检查悬挂臂球接头有无游隙和防尘套有无损伤				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
21	润滑悬挂臂及检查是否松动				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
22	检查驱动轴防尘套有无损伤	一般使用条件			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
		严苛使用条件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
23	检查转向连杆有无损伤接头是否松动(油封及防尘套)				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
24	更换手动变速箱齿轮油	一般使用条件	首次5000公里检查,视需要更换;每40000公里或24个月更换																											
		严苛使用条件	每5000公里检查,视需要更换;每20000公里或12个月更换																											
25	更换CVT 变速箱油		每隔20000公里检查,视需要更换;每隔60000公里或36个月更换																											
26	更换CVT 变速箱油滤清器		每隔20000公里检查,视需要更换;每隔60000公里或36个月更换																											
27	检查手刹车行程和作动		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
28	检查排气管接头有无漏气及管路的装配状态				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			

定期检修表和保养记录

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)																											
			强保	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60							
检查汽车外部																														
29	轮胎气压检查		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
30	检查前轮定位,后轮定位		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
31	检查车轮轴承有无游隙				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
32	检查刹车管、刹车软管有无泄漏				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
33	检查刹车蹄片和刹车盘是否磨损	一般使用条件			○		●		○		●		○		●		○		●		○		●		○		●			
		严苛使用条件	每隔 5,000km 或每隔 6 个月																											
34	检查燃油之软管及管路有无泄漏		○				○					○					○						○				○			
发动机工况检查与调整																														
35	更换机油	一般使用条件	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		严苛使用条件	每隔 3000km, 视需要缩短更换周期																											
36	更换机油滤清器滤芯	一般使用条件	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		严苛使用条件	每隔 3000km, 视需要缩短更换周期																											
37	检查引擎怠速		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
38	清洗节流阀体				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
39	清洗怠速控制阀				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
40	清洗喷油嘴				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
41	检查点火正时		○				○					○					○						○				○			
42	全车灯光检查		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			

定期检修表和保养记录

序号	检修项目	公里数 ×1000km	月数(参考)																							
			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60				
43	检查空调制冷效果		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
44	检查氧传感器				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
45	检查三元触媒转换器				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
46	检查曲轴箱通气软管				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
47	检查活性炭罐				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
48	检查安全气囊系统(SRS)				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
49	检查车身损坏情形		每年																							
50	路试				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
51	喷油嘴密封圈(使用乙醇汽油的车辆视情况可缩短周期)				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			

注：以上未标明之里程、车辆的维修保养请咨询东南汽车服务中心或特约维修站。

定期检修表和保养记录

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	2500 ~ 3500 km () 实际里程			(盖章)
	7500 ~ 8500 km () 实际里程			(盖章)
	12500 ~ 13500 km () 实际里程			(盖章)
	17500 ~ 18500 km () 实际里程			(盖章)
	22500 ~ 23500 km () 实际里程			(盖章)

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	27500 ~ 28500 km () 实际里程			(盖章)
	32500 ~ 33500 km () 实际里程			(盖章)
	37500 ~ 38500 km () 实际里程			(盖章)
	42500 ~ 43500 km () 实际里程			(盖章)
	47500 ~ 48500 km () 实际里程			(盖章)

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	52500 ~ 53500 km () 实际里程			(盖章)
	57500 ~ 58500 km () 实际里程			(盖章)
	62500 ~ 63500 km () 实际里程			(盖章)
	67500 ~ 68500 km () 实际里程			(盖章)
	72500 ~ 73500 km () 实际里程			(盖章)

定期保养记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
	77500 ~ 78500 km () 实际里程			(盖章)
	82500 ~ 83500 km () 实际里程			(盖章)
	87500 ~ 88500 km () 实际里程			(盖章)
	92500 ~ 93500 km () 实际里程			(盖章)
	97500 ~ 98500 km () 实际里程			(盖章)
	102500 ~ 103500 km () 实际里程			(盖章)

索赔记录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
				(盖章)
				(盖章)
				(盖章)
				(盖章)

索 赔 记 录

日期	行驶里程	重要服务事项登录	处理结果	东南汽车特约维修站
				(盖章)
				(盖章)
				(盖章)

MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



