






Group 54C 單件安裝位置



目 錄

繼電器	54C-1	檢查接頭	54C-5
ECU	54C-2	易熔絲與保險絲	54C-6
感知器	54C-3	搭鐵線	54C-7
電磁閥	54C-4	搭鐵端	54C-8
二極體	54C-5		

繼電器







名 稱	符 號	名 稱	符 號
自動阻風門繼電器	A	間歇雨刷繼電器	B
A/C 壓縮機繼電器	A	電動窗繼電器	A
鼓風機繼電器	C	後鼓風機繼電器	D
除霧器繼電器	C	方向燈與危險警告燈閃光器	C
頭燈繼電器	A		






ECU







名稱	符號	名稱	符號
自動壓縮機-ECU	D	遙控中控鎖接收器-ECU	C
中控鎖-ECU	A	後冷氣-ECU	E
引擎-ECU	B		











感知器

名 稱	符 號	名 稱	符 號
空氣溫度感知器	D	含氧感知器	A
引擎水溫感知器	C	節汽門位置感知器	B




電磁閥

名 稱	符號	名 稱	符號
回饋電磁閥	A	後冷氣電磁閥	D
怠速提升電磁閥	C	低速切斷電磁閥	B




二極體


名稱	符號	名稱	符號
二極體(引擎控制)	A	二極體(A/C 控制)	B




V0435AG



V0453AG




V0441AG




V0434AG

檢查接頭









V0455AG







V0435AG

易熔絲與保險絲

名 稱	符 號	名 稱	符 號
專用保險絲(No.1-11)	B	易熔絲(No.1-7)	A
專用保險絲(No.12)	C	通用保險絲(No.1-11)	D




搭鐵線




搭鐵端

貨車



廂車



備註

各搭鐵端編號與迴路圖內的搭鐵端編號相同。

