






Group 54C 單件安裝位置




目 錄

繼電器	54C-1
ECU	54C-2
電磁閥	54C-4
感知器	54C-5
檢查接頭	54C-7
易熔絲與保險絲	54C-8
搭鐵線	54C-9
搭鐵	54C-10

繼電器



名 稱	符 號	名 稱	符 號
發電機繼電器	A	頭燈繼電器	A
A/C 壓縮機繼電器	A	間歇雨刷繼電器	B
鼓風機繼電器	C	電動窗繼電器	A
除霧器繼電器	C	後鼓風機繼電器	E
引擎控制繼電器	D	方向燈與危險警告燈閃光器	C
燃油泵繼電器	D		










ECU






名稱	符號	名稱	符號
自動壓縮機-ECU	D	引擎-ECU	B
A/T-ECU	B	遙控中控鎖接收器-ECU	C
中控鎖-ECU	A	後冷氣-ECU	E










電磁閥







名 稱	符 號	名 稱	符 號
A/T 控制電磁閥	C	清除控制電磁閥	A
EGR 電磁閥	A	後冷氣電磁閥	B



感知器





名 稱	符 號	名 稱	符 號
空氣流量感知器	A	引擎水溫感知器	E
空氣溫度感知器	F	ATF 溫度感知器<A/T>	G
A/T 速度感知器	H	含氧感知器	B
分電盤總成(內建 TDC 感知器與曲軸角度感知器)	D	節氣門位置感知器	C











檢查接頭

名 稱	符 號	名 稱	符 號
引擎轉速偵測接頭	A	點火正時調整接頭	A
燃油泵檢查接頭	A	診斷接頭	B







易熔絲與保險絲


名 稱	符 號	名 稱	符 號
專用保險絲(No.1-11)	A	易熔絲	A
專用保險絲(No.12)	B	通用保險絲	B




搭鐵線



搭鐵
貨車



廂車



註

各搭鐵端編號與迴路圖內的搭鐵端編號相同。

