


Group 54C 单件安装位置



目录

继电器.....	54C-1
ECU.....	54C-3
感知器.....	54C-4
电磁阀.....	54C-6
二极管.....	54C-7
检查接头.....	54C-8
易熔丝与保险丝.....	54C-8
搭铁线.....	54C-10
搭铁点.....	54C-11

继电器

名称	符号	名称	符号
A/C 压缩机继电器	A	冷却风扇继电器(HI)	A
雾灯继电器	A	冷却风扇继电器 (LO)	A
除雾线继电器	A	电动窗继电器	B
燃油泵继电器	A	鼓风机继电器	B
头灯继电器 (HL)	A	喇叭继电器	A
头灯继电器 (LO)	A	后鼓风机继电器	C





冷却风扇继电器 (HI)

A/C 压缩机继电器

头灯继电器 (LO)

雾灯继电器

冷却风扇继电器 (LG)

燃油泵继电器


喇叭继电器

头灯继电器 (HI)

除雾线继电器

鼓风机继电器





电动窗继电器




后鼓风机继电器

ECU


名称	符号	名称	符号
ETACS-ECU	A	方向机柱-ECU	D
引擎-ECU	B	自动压缩机-ECU	E
A/T-ECU	A	后 A/C-ECU	F




引擎-ECU



方向机柱-ECU




自动压缩机-ECU




后冷气-ECU


感知器

名称	符号	名称	符号
含氧感知器	B	引擎水温感知器	G
空气温度感知器	C	节气门开度感知器	H
曲轴角度感知器	D	进气温度感知器	I
车速感知器	E	歧管压力感知器	J







空气温度感知器



含氧感知器



车速感知器




曲轴角度感知器




引擎水温感知器



节气门开度感知器




进气温度感知器





歧管压力感知器

电磁阀



名称	符号
怠速控制伺服	B
清除控制电磁阀	C
后 A/C 电磁阀	F






二极管

名称	符号
二极管（怠速提升回路用）	A




检查接头



名称	符号
诊断接头（引擎系统及其他系统）	A




易熔丝、保险丝

名称	符号	名称	符号
专用保险丝	A	通用保险丝	B
		易熔丝	A、C







专用保险丝




易熔丝



通用保险丝




易熔丝










易熔丝

搭铁线



搭铁点





厢车

