

## 仪表和控制器

仪表及多功能信息显示器 .....	3-2
指示灯、警告灯和信息画面显示列表 .....	3-16
指示灯 .....	3-22
警告灯 .....	3-26
组合前大灯和调光开关 .....	3-31
转向/换道信号灯手柄 .....	3-33
危险警告闪光灯开关 .....	3-34
雾灯开关 .....	3-34
刮水器和洗涤器开关 .....	3-36
后窗及车外后视镜除雾开关 .....	3-39
头灯高度调节开关 .....	3-40
喇叭开关 .....	3-40

## 仪表和控制器

### 仪表及多功能信息显示器

显示信息依区域划分为主信息区、警告提示信息区（与主信息区重叠，只在异常的时候显示信息）、车辆信息区、常显信息区、指示灯（沿着边缘一圈布置）。

3  
车辆信息区：  
胎压信息  
车门状态(四门两盖)  
灯光状态  
前后雷达提示  
AEB 提醒  
LDW 提醒  
APA 提醒




主信息区：  
小计里程 A/B  
行驶时间 A/B  
续航里程  
瞬时油耗  
平均车速  
平均油耗  
保养里程  
设置



### 仪表及多功能信息显示器

警告提示信息区（与主信息区重叠，只在异常的时候显示信息）

3  
警告提示信息区：  
休息提醒  
PEPS 操作相关提示  
燃油不足提示  
保养提醒  
EPB 踩刹车解锁提示。



仪表和控制器	
<b>仪表常显区功能显示：</b>	
功能项	显示示例
ODO	ODO 155km
水温表	C H
室外温度	23°C
换档提醒	升档 降档
油量表	E F
档位显示 (PRND 123456)	D
定速巡航(与限速行驶显示共用同一显示位置)	180 km/h
限速行驶	LIM LIM 70km/h
时钟	小时 22:05 分钟 分隔符
<b>仪表警告提示信息区功能显示：</b>	
功能项	显示示例
EPB 踏刹车解锁提示	请踩刹车踏板 解除电子驻车
PEPS 相关提示	发动机防盗认证失败 发动机防盗认证失败
请挂 P 档停车	请挂 P 档停车
电子转向锁未解锁	电子转向锁未解锁
请踩刹车及挂 P 档或 N 档启动	请踩刹车及挂 P 档 或 N 档启动
请踩离合踏板启动	请踩离合踏板启动
<b>仪表警告提示信息区功能显示：</b>	
功能项	显示示例
PEPS 相关提示	转动方向盘 钥匙电量过低
燃油不足提示	燃油不足
保养提示	请及时检修保养
自动泊车系统通信故障	自动泊车系统 通信故障
<b>车辆信息区功能显示：</b>	
功能项	显示示例
APA 提示信息	APA 提示信息
AEB 提示信息	前方预警 碰撞预警 紧急制动 紧急制动完成
车道偏移	左侧车道 右侧车道 ① ②
前驻车雷达提示	一级报警 二级报警 三级报警



## 仪表和控制器

### 导航区及指南针信息区功能显示：

功能项	显示示例
导航提示信息	见导航信息
指南针	表盘指南针 简易指南针  
东南 LOGO	

3

3-8

### 仪表UI展示模式功能显示：

功能项	显示示例
ECO 模式	
NORMAL	转速表盘模式 (出厂默认模式)
	
Sport 模式	

### 开关机动画功能显示：

功能项	显示示例
开机动画	
关机动画	

## 仪表和控制器

### 语音功能设置

在音响系统上设置，详细说明请参阅音响说明书。

#### △ 注意

- 语音提醒时，请按提醒语音操作或咨询东南汽车服务中心（或指定特约站）。
- 为了您的行车安全以及车辆的使用寿命，请您遵照语音提醒的内容执行。

3

3-9

## 仪表和控制器

### 语音提醒功能



- 只能同时关闭或打开，不能关闭或打开某一语音。
- 如您已按语言提醒操作了，语音提醒仍在，请咨询东南汽车服务中心（或指定特约站）。
- 行驶里程在2900km、3000km和3100km时将会有语音提醒您到东南汽车服务中心进行首次保养。如在3100km之前已做过保养，您可忽略此提醒，如在3100km之后仍未做过首次保养，语音提醒系统将不再提醒。

3

3-10

## 仪表和控制器

语音提醒内容如下表，为了您的行车安全和车辆的维护与保养，请您遵照提醒内容操作。

语音优先顺序	声音提示内容	IG SW 档位	声音提示的触发条件
1	胎压异常	ON	当轮胎胎压过高或欠压时提示，仅提示 1次
2	电子助力转向故障,请至东南汽车服务中心进行检修	ON	当电子助力转向系统故障时提示，仅提示 1次。
3	制动力分配系统故障,请至东南汽车服务中心进行检修	ON	当防抱死制动系统故障时提示，仅提示 1次。
4	安全气囊系统故障,请至东南汽车服务中心进行检修	ON	当安全气囊控制系统故障时提示，仅提示 1次
5	蓄电池电压过低	Start	当蓄电池电压过低时播报 1次
6	防抱死制动系统故障,请至东南汽车服务中心进行检修	ON	当防抱死制动系统故障时提示，仅提示 1次
7	车身稳定系统故障,请至东南汽车服务中心进行检修	ON	当车身稳定控制系统故障时提示，仅提示 1次
8	电子驻车系统故障,请至东南汽车服务中心进行检修	ON	当电子驻车系统故障时提示，仅提示 1次
9	胎压监测系统故障,请至东南汽车服务中心进行检修	ON	当胎压监测系统故障时提示，仅提示 1次
10	发动机系统故障,请至东南汽车服务中心进行检修	ON	当发动机系统故障时提示，仅提示 1次
11	变速箱系统故障,请至东南汽车服务中心进行检修	ON	当变速箱系统故障时提示，仅提示 1次
12	一键式启动系统故障,请至东南汽车服务中心进行检修	ON	当一键式启动系统故障或时提示，仅提示 1次
13	车速过快，请减速慢行	ON	① 当车速>120km/h(仪表显示值)，每 60S 提醒 1次； ② 当车速≤118km/h(仪表显示值)，停止提醒。
14	请驾驶员系好安全带	ON	当①车速> 20km/h；②驾驶员安全带未系时满足时提示，提示3次,提示间隔30S。

3

3-11


仪表和控制器			
3	15	请前排乘客系好安全带	ON 当①车速>20km/h; ②前排乘客安全带未系时满足时提示，提示3次,提示间隔30S。
	16	车辆电源未关闭	ON 同时满足以下条件仪表 2s 后播报一次； ①驾驶员侧车门未关， ②车辆上电时；
	17	未监测到钥匙	OFF/ ACC/ ON 未在车内检测到钥匙，仪表播报一次；
	18	灯光未关	OFF/ ACC 车辆下电后灯光未关时提示， 提示 3 次， 提示间隔 10s
	19	燃油不足，请及时加油	ON 当燃油警告灯点亮时提示，之后每行驶 10km 提示 1 次。
	20	车门未关	ON 当车速>5km/h, 车门未关时播报，仅提示一次。
	21	驻车制动未释放	ON 当EPB（电子手刹）未释放时语音仅报 1 次
	22	请近日至东南汽车服务中心进行首保	ON 当车辆行驶总里程达到2900km,3000km,3100km时，提醒 1 次，共3次。
	23	请近日至东南汽车服务中心进行定期检修保养	ON 当①维修里程计算值≤300km，车辆每次上电提醒一次； ②维修时间计算值≤0.5月(15day)，每次上电提醒一次。
	24	寻找右侧车位	ON 开启自动泊车系统，当车辆寻找右侧车位时，仅提示一次
	25	寻找左侧车位	ON 开启自动泊车系统，当车辆寻找左侧车位时，仅提示一次
仪表和控制器			
3	26	找到右侧车位。	ON 在自动泊车时，当车辆扫描到右侧车位时，仅提示一次
	27	找到左侧车位。	ON 在自动泊车时，当车辆扫描到左侧车位时，仅提示一次
	28	请从左侧泊出车位。	ON 在自动泊车时，当车辆进入左侧车位时，仅提示一次
	29	请从右侧泊出车位。	ON 在自动泊车时，当车辆进入右侧车位时，仅提示一次
	30	泊车成功。	ON 自动泊车成功时，仅提示一次
	31	请向后行驶	ON 在自动泊车时，向后行驶时，仅提示一次
	32	请向前行驶。	ON 在自动泊车时，向前行驶时，仅提示一次
	33	请停车。	ON 在自动泊车，离障碍物太近时,仅提示一次
	34	请降低车速。	ON 在自动泊车时，车速过高时，仅提示一次
	35	取消泊车!请接管方向盘!	ON 自动泊车取消时，仅提醒一次
	36	操作超时! 请接管方向盘 !	ON 自动泊车操作超时，仅提示一次
	37	车位过小! 请接管方向盘!	ON 车位空间太小，仅提示一次
	38	请切换至 R 档。	ON 档位需切换到 R 档是，仅提示一次
	39	转向干预开始,请注意周围环境。	ON 自动泊车，双手离开方向盘时，仅提醒一次
	40	请切换至 D 档。	ON 自动泊车档位需切换到 D 档是，仅提示一次
	41	转向干预失败! 请接管方向盘!	ON 自动泊车，需要接管方向盘时，仅提醒一次
	42	系统故障! 请接管方向盘!	ON 自动泊车，系统故障时，仅提醒一次
	43	APA系统自检正常	ON 开启前雷达或挂倒挡，开启AVM,自检正常时，蜂鸣器长鸣一声

仪表和控制器			
3	44	APA系统自检异常	ON 开启前雷达或挂倒挡，开启AVM,自检异常时，蜂鸣器长鸣直到恢复正常
	45	APA前驻车雷达障碍物报警 1	ON 开启前雷达或AVM时，前雷达扫描前方障碍物距离小于0.3m时，蜂鸣器长鸣报警
	46	APA前驻车雷达障碍物报警 2	ON 开启前雷达或 AVM时，前雷达扫描前方障碍物距离0.3m-0.9m时，蜂鸣器报警
	47	APA前驻车雷达障碍物报警 3	ON 开启前雷达或 AVM时，前雷达扫描前方障碍物距离0.9m-1.2m时，蜂鸣器报警
	48	APA后驻车雷达障碍物报警 1	ON 挂倒挡，开启AVM时，后雷达前雷达扫描前方障碍物距离小于0.3m时，蜂鸣器长鸣报警
	49	APA后驻车雷达障碍物报警 2	ON 挂倒挡，开启AVM时，后雷达前雷达扫描前方障碍物距离0.3m-0.9m时，蜂鸣器报警
	50	APA后驻车雷达障碍物报警 3	ON 挂倒挡，开启AVM时，后雷达前雷达扫描前方障碍物距离小于0.9m-1.2m时，蜂鸣器报警
	51	APA换挡及停车提示	ON 开启前雷达或挂倒挡，开启AVM，需要换挡或停车时，蜂鸣器长鸣报警
	52	车道偏移警告	ON 开启车道偏移，车辆行驶时，检测到车辆偏移道路线时，蜂鸣器报警
3			
仪表和控制器			
3	53	EPB系统溜坡警告	OFF/ ACC/ ON 当EPB（电子手刹）启动，但检测到车辆溜坡情况时播报警示音
	54	EPB电子驻车已启动提醒	ON 当电子手刹启动后 长鸣5s
	55	滴答	OFF/ ACC/ ON 左转向灯和右转向灯开启时持续播报，灯关闭后停止播报

### 仪表和控制器

#### 指示灯、警告灯和信息画面显示列表

仪表各指示灯布局图如下图所示:



图中标号处为共同显示位置,具体显示如下表所示

### 仪表和控制器


#### 指示灯、警告灯和信息画面显示列表

标号	显示
①	三(A) 三(A)
②	ECO SPORT
③	LIM
④	前防撞
⑤	(A)
⑥	雨刷
⑦	雨刮器
⑧	(A) (A) (A)
⑨	左转向 右转向 双转向

仪表和控制器

指示灯、警告灯和信息画面显示列表

1 远光灯 

2 位置灯 

3

3 前雾灯 


4 后雾灯 


5 左转向指示灯 


6 右转向指示灯 

7 制动系统故障灯 


8 燃油报警灯 


9 蓄电池充电提示及警报指示灯 

10 发动机冷却液温度报警指示灯 

11 驻车制动状态指示灯 

12 驻车制动故障指示灯 

13 安全带报警灯 

14 机油压力警告灯 


15 制动防抱系统故障灯 


16 电喷发动机故障灯 

17 安全气囊故障灯 

18 自动变速箱控制单元故障灯

19 定速巡航状态指示灯 

20 限速行驶指示灯 

21 胎压侦测警告及故障指示灯 

22 一键式启动故障警示灯 

23 电子转向柱锁警告指示灯 

24 车辆电源未关闭指示灯 

25 遥控启动指示灯 

仪表和控制器

指示灯、警告灯和信息画面显示列表

26 未检测到钥匙指示灯 

27 电子助力转向故障指示灯 

3

28 汽车稳定控制系统工作指示灯 

29 汽车稳定控制系统关闭指示灯 


30 汽车稳定控制系统故障指示灯 **ESC**


31 车门未关指示灯 

3-20

32 四轮驱动指示灯 (预留) 

33 陡坡缓降启动指示灯 

34 陡坡缓降故障指示灯 

35 盲区侦测指示灯 (预留) 

36 节能环保模式指示灯 **ECO**

37 运动模式指示灯 **SPORT**

仪表和控制器

指示灯、警告灯和信息画面显示列表

38 引擎非排放相关指示灯 **SVS**

39 启停系统指示灯 

40 主动制动报警开关指示灯 

41 主动制动故障指示灯 

42 车道偏离系统预备指示灯(白色) 

43 车道偏离系统工作指示灯(绿色) 

44 车道偏离系统故障指示灯(红色) 

45 紧急停车指示灯 **EP**

46 自动驻车开启指示灯(白色) 

47 自动驻车作动指示灯(绿色) 

48 自动驻车故障指示灯(黄色) 

49 自动远灯开启指示灯(白色) 

50 自动远光故障指示灯(黄色) 


51 低温警告指示灯 

3

3-21

仪表和控制器

指示灯



转向信号指示灯/危险警告指示灯

这些指示灯在转向信号灯工作时闪烁。

备注

- 如果闪烁速度过快，可能是灯泡坏了或转向信号灯接头故障。

当按下危险警告灯开关后，所有转向信号灯将连续闪烁。

当车速 $\geq 65\text{km/h}$ 紧急制动时所有转向信号灯将连续闪烁，以提醒后方车辆。

3



远光指示灯

此指示灯在使用远光时点亮。



前雾灯指示灯

此指示灯在使用前雾灯时点亮。

3-22



后雾灯指示灯

此指示灯在使用后雾灯时点亮。




车内钥匙监测指示灯\*

如智能钥匙不在车内感应区域而按住点火开关钮，此灯会闪亮。




定速巡航系统 ( CRUISE ) 指示灯

开启定速巡航 “” 灯或限速 “LIM” 灯点亮。



汽车稳定控制系统工作指示灯

此指示灯在使用汽车稳定控制系统时点亮。




汽车稳定控制系统关闭指示灯

此指示灯在关闭汽车稳定控制系统时点亮。



汽车稳定控制系统故障指示灯

此指示灯在使用汽车稳定控制系统出故障时点亮。



陡坡缓降启动指示灯

此指示灯在陡坡缓降启动时点亮。



盲区侦测指示灯 ( 预留 )

此指示灯在使用盲区侦测时点亮。



驻车制动故障指示灯


此指示灯在驻车制动出故障或拉着手刹行驶时点亮。

仪表和控制器

3

3-23

仪表和控制器



**车辆电源未关指示灯/遥控启动指示灯**  
此指示灯在点火开关未关、门被打开、车速小于5KM同时满足3个条件时点亮。或遥控启动时点亮。



**引擎非排放相关指示灯**  
SVS是发动机故障灯。发动机故障灯亮原因：燃烧状态不好、燃油质量不好、发动机汽缸内部不干净有积碳。



**车节能环保模式指示灯**  
ECO是一个节能模式,只要ECO灯亮起,就说明你已经启用ECO节能模式,不但省油还节约能耗。



**运动模式指示灯**  
此指示灯在运动模式状态下点亮。




**主动制动报警开关指示灯 ( 黄色 )**  
此指示灯在主动制动报警开关关闭时点亮。


仪表和控制器




**主动制动故障指示灯 ( 红色 )**  
此指示灯在主动制动发生故障时点亮



**自动驻车开启/作动/故障指示灯 ( 白/绿/黄 )**  
此指示灯在自动驻车开启/作动/故障点亮。不同颜色对应不同状态。



**车道偏离系统预备/工作/故障指示灯 ( 白/绿/红 )**  
此指示灯在车道偏离系统预备/工作/故障点亮。不同颜色对应不同状态。



**自动远光开启/故障指示灯 ( 白/黄 )**  
此指示灯在自动远光开启/故障点亮。不同颜色对应不同状态。



**紧急停车指示灯**  
此指示灯在紧急停车状态下点亮。

## 警告灯



### 制动警告灯

此警告灯在点火开关转到“ON”位置时将点亮几秒钟。

驾驶前，必须完全松开停车制动器，确认制动警告灯是熄灭的。

当点火开关置于“ON”时，制动警告灯在以下条件下点亮：

- 启动停车制动器。
- 制动液储液箱的液位达到最低位。
- 制动力分配功能有异常情况。

3

### △ 注意

- 下列情况可能会导致制动失效或者急刹车过程中汽车不稳定。避免急刹车或高速驾驶。将车停在安全的地方，然后联系东南汽车服务中心（或指定特约站）。
  - 启动停车制动器不会点亮车灯，释放也不会将车灯关闭。
  - 制动警告灯和ABS警告灯同时点亮。
  - 制动警告灯在驾驶时保持亮着。

### △ 注意

- 制动性能恶化时，应采取以下方法停车。
  - 比平时更用力地踩下制动踏板。即使制动踏板向下移动到行程的最尽头，也要用力踩住。
  - 如果制动失效，用发动机机制动来降低车速，然后拉停车制动器的手柄。
  - 踩下制动踏板来打开停车灯以警告后面的车辆。



### 车外低温提示灯

此提示灯是在车外温度为 $3^{\circ}$  ( $37^{\circ}$  F) 或更低的情况下会点亮。提醒驾驶员道路可能结冰，车子会打滑，请注意安全驾驶。



### 检查发动机警告灯

此警告灯是车载诊断系统的一个部件，用以监控排放、发动机控制系统或无级变速器控制系统。

如查检测到其中某个系统有故障，此警告灯将点亮或闪烁。

尽管您的汽车通常仍可驾驶且无需牵引，但还是尽快让东南汽车服务中心（或指定特约站）进行系统检查。此警告灯在点火开关转到“ON”时也会点亮，在发动机起动后熄灭，如果在发动机起动后不熄灭，请与东南汽车服务中心（或指定特约站）联系，即时做检修处理。

### △ 注意

- 在此警告灯点亮的状态下长时间驾驶会进一步损坏排放控制系统。也会影响燃油经济性和驾驶性能。
- 如果此警告灯在点火开关置于“ON”位置后不亮，请让东南汽车服务中心（或指定特约站）进行系统检查。

3


### △ 注意

- 如果此警告灯在发动机运转时点亮，避免高速驾驶并让东南汽车服务中心（或指定特约站）进行系统检查。在以上情况下，油门踏板和制动踏板的响应会受到不利影响。

备注

- 带有车载诊断系统的发动机电子控制模块存储了各种故障数据（尤其是废气排放的故障数据）。如果蓄电池电缆被断开将造成难以进行快速诊断，该数据将被删除。检查发动机警告灯点亮时，请不要断开蓄电池电缆。

## 仪表和控制器



### 充电警告灯

此警告灯在点火开关置于“ON”时点亮，在发动机起动后熄灭。

若出现故障，多功能信息显示器上也会显示警告。

#### ⚠ 注意

- 如果此警告灯在发动机运转时点亮，说明充电系统有故障。请立即将车停在安全的地方，然后就近联系东南汽车服务中心（或指定特约站）。

3



### 安全带未紧警告灯

驾驶座或副驾驶座安全带未绑时，警告灯会亮着，等到驾驶座和副驾驶座安全带绑上时，警告灯熄灭。



### 燃油不足警告灯

当油箱内燃油油面落在下限液面以下时，灯亮着（约8L以下），如灯亮起时，表示该加油了。



### 车门警告灯

当车门开启或未完全关闭时，警告灯即会亮起。



### ABS 警告灯

点火开关置于“ON”时，ABS 警告灯会亮，而且持续约3秒后自动熄灭。如果警告灯没有熄灭，则表示 ABS失去作用，而回复到一般的刹车系统。（此种情况下，刹车系统仍可以正常的作用）



### 机油压力警告灯

点火开关置于“ON”，灯会亮着，引擎起动后会熄灭。如引擎运转中，灯会亮表示油压过低，应立即关掉引擎，将车辆停于安全的地方并联系东南汽车服务中心（或指定特约站）检修。



### 自动变速箱故障警告灯

当点火开关置于“ON”，灯会亮着，约3秒后自动熄灭。



### ⚠ 注意

- 自动变速箱警告灯亮着，表示自动变速箱油温过高或有故障。请联系东南汽车服务中心（或指定特约站）检修。

3-28

## 仪表和控制器



### 机油压力警告灯

点火开关置于“ON”，灯会亮着，引擎起动后会熄灭。如引擎运转中，灯会亮表示油压过低，应立即关掉引擎，将车辆停于安全的地方并联系东南汽车服务中心（或指定特约站）检修。

#### ⚠ 注意

- 当引擎机油液面正常，而警告灯却亮着时，请联系东南汽车服务中心（或指定特约站）检修。
- 此警告灯无法指示出曲轴箱内的机油量，应在引擎熄火时以机油尺检查机油液面高度。
- 如果在引擎机油高度过低或警告灯亮着的情况下行驶，则会造成引擎严重的受损。

3

3-29

**仪表和控制器**

**辅助保护系统 (SRS) 警告灯**



当点火开关置于“ON”，灯会点亮约6秒后自动熄灭。

**△ 注意**

- 如果辅助保护系统 (SRS) 警告灯一直亮着，则表示SRS系统有故障，请联系东南汽车服务中心或特约维修站检修。

**电动助力转向系统 (EPS) 警告灯\***



当点火开关置于“ON”时，EPS警告灯亮，引擎起动后好熄灭。

**△ 注意**

- 如果电动助力转向系统 (EPS) 警告灯一直亮着，则表示EPS系统有故障，会使方向盘变重，请尽快联系东南汽车服务中心或特约维修站检修。

**轮胎胎压异常警告灯\***



如果“

**△ 注意**

- 为了您的行车安全，请就近到维修站检查轮胎，并充足气压。

**组合前大灯和调光开关**


**前大灯**

备注

- 在发动机停止（不运转）时请勿长时间地开着灯。这会让蓄电池电能耗尽。
- 下雨时或洗车后，车灯玻璃的内部会变得雾状模糊，但这不表示功能故障。

当打开车灯时，热量会使雾气消失。但是如果车灯内进了水，请到东南汽车服务中心（或指定特约站）处进行检查。

转动此开关打开前大灯。



示意图显示了一个汽车前大灯开关。开关上方有三个位置：OFF、AUTO、和一个带箭头的ON位置。开关下方有三个位置：OFF、AUTO、和一个带箭头的ON位置。开关右侧有三个图标：  
 1. 示廓灯、尾灯、牌照灯和仪表板灯点亮图标  
 2. 前大灯和其它车灯点亮图标  
 3. 带箭头的ON图标

OFF——所有灯熄灭

AUTO——点火开关置于“ON”状态时，近光灯、示廓灯、尾灯、牌照灯和仪表板灯根据外部照明级别如隧道、黄昏、森林等自动点亮和熄灭，进隧道或森林等后前照灯并不会立即点亮，需要等待约2秒钟，出隧道或森林等后前照灯并不会立即熄灭，需要等待约10秒钟。

点火开关切换到“OFF”状态时，所有灯自动熄灭。

**△ 注意**

- 在恶劣天气环境下有可能需要手动打开前照灯。
- 防止挡风玻璃受到如鸟粪、昆虫、雪块或冰块等物体的遮蔽。
- 如果系统无法自动开启或关闭前照灯，您可能需要手动控制。
- 自动开启或关闭前照灯是舒适性辅助功能，请谨慎使用，必要时请手动控制。


示廓灯、尾灯、牌照灯和仪表板灯点亮

前大灯和其它车灯点亮

## 仪表和控制器

### 调光 (远光/近光转换)

灯开关置于“”位置时，每次完全拉开手柄（1）就会将远光调到近光（或将近光调到远光）一次。当使用远光时，组合仪表板上的远光指示灯也将点亮。



### 前大灯闪光器

轻拉手柄时（2），远光灯闪烁，松手后熄灭。  
当使用远光时，组合仪表板上的远光指示灯将点亮。

3-32


## 备注

- 灯开关置于OFF位置时，远光也会闪烁。
- 如果前大灯在远光照明时关闭，前大灯将在灯开关下次转到“

### 自动头灯功能开启

自动头灯是为前大灯安装了感光控制系统，中央智能控制盒根据光线传感器来判断光线亮度变化，从而控制自动点亮或熄灭头灯。当汽车行驶中光线变暗时，前大灯会自动亮起，当光线变亮时会自动熄灭。


操作模式：将大灯控制位置转到AUTO挡即为自动头灯开启状态。



## 回家灯

当点火开关置于“LOCK”位置的60秒内，可开启前大灯近光可持续点亮约30秒：

1. 组合大灯和调光开关置于“OFF”位置。
2. 点火开关置于“LOCK”位置。
3. 将点火开关置于“LOCK”位置后的60秒内，将转向信号手柄拉向近身侧。




4. 前大灯近光灯将点亮约30秒。前大灯关闭后，在本次点火开关置于“LOCK”位置后的60秒内，若将转向信号手柄再次拉向近身侧，前大灯近光灯将再次点亮约30秒。

## 备注

- 当回家灯功能开启时，以操作可以取消此功能：
  - 点火开关转到“ON”状态下。

## 仪表和控制器

### 转向/换道信号灯手柄



1-转向信号灯

普通转弯时，用位置（1）。转弯结束后手柄自动回到原位。

2-换道信号灯

将手柄轻推到（2）进行换道时，只有在操作手柄时组合仪表板上的转向信号灯和指示灯才闪烁。

将手柄轻推到（2）然后松开时，组合仪表板上的转向信号灯和指示灯也将闪烁三次。

## 备注

- 如果闪烁速度过快，可能是转向信号灯灯泡烧掉。请联系东南汽车服务中心（或指定特约站）进行检查。

3-33

## 仪表和控制器


### 危险警告闪光灯开关

如果汽车由于紧急情况而不得不停在路上，请使用危险警告闪光灯开关。

不管点火开关的位置在何处，都可使用危险警告闪光灯。

按下此开关打开危险警告闪光灯，所有转向信号灯都将持续闪烁。要关闭这些灯时，再按一次此开关即可。

3



### 紧急制动警告功能


当车速 $\geq 55 \pm 5 \text{ km/h}$ 紧急制动时所有转向信号灯将连续闪烁，以提醒后方车辆。

3-34

## 雾灯开关

### 前雾灯开关

打开前大灯或尾灯后可以打开前雾灯。朝“ON”方向转动旋钮可打开前雾灯。组合仪表板上的指示灯将同时点亮。朝“OFF”方向转动旋钮可关闭前雾灯。松开旋钮后，旋钮会自动返回原位。



### 备注

- 尾灯关闭后，前雾灯也自动关闭。在打开前大灯或尾灯后朝“ON”方向转动旋钮，可再次打开前雾灯。


## 后雾灯开关

### [配备前雾灯的汽车]

打开前雾灯后可以打开后雾灯。

后雾灯打开后，组合仪表板上的指示灯也点亮。

朝“ON”方向转一下旋钮可打开前雾灯。再朝“ON”方向转一下旋钮可打开后雾灯。朝“OFF”方向转一下旋钮可关闭后雾灯。再朝“OFF”方向转一下旋钮可关闭前雾灯。松开旋钮后，旋钮会自动返回原位。



### 备注

- 在尾灯或前雾灯关闭后后雾灯也自动关闭。
- 在打开尾灯后朝“ON”方向转两下旋钮，可再次打开后雾灯。


## 仪表和控制器

### [未配备前雾灯的汽车]

打开前大灯后可以打开后雾灯。

后雾灯打开后，组合仪表板上的指示灯也点亮。

朝“ON”方向转一下旋钮可打开后雾灯。松开旋钮后，旋钮会自动返回原位。



3

3-35

## 仪表和控制器

### 刮水器和洗涤器开关

#### △注意

- 如果在冷天使用洗涤器，喷出的洗涤液会在玻璃上结冰，使能见度变差。在使用洗涤器前用除雾器或后窗除雾器加热玻璃。

3

### 挡风玻璃刮水器(含前档玻璃和后档玻璃)


当点火开关置于“ON”位置时，可操作挡风玻璃刮水器和洗涤器。

如果刮片被冻结在挡风玻璃上，要等到冰融化、刮片呈自由状态后才可操作刮水器。否则，可能会损坏刮水器电机。

#### △注意

- 在挡风玻璃雨刷开启前，确保已完全除霜。
- 在进入洗车场前，请确保挡风玻璃自动雨刷开关已关闭。
- 当雨刷片开始在挡风玻璃上留下划痕和污迹时，请清洗挡风玻璃和雨刷片。如果仍没有改善，请更换新的雨刷片。
- 此传感器作为辅助功能，在恶劣环境下或者不能自动开启时，请手动控制雨刷。

3-36



MIST - 除雾功能刮水器将工作一次

OFF - 停止

AUTO - 自动控制前雨刷

当探测到挡风玻璃上的水分时，雨刷会运行。传感器会根据外部的雨量自动调节雨刷速度。


保持挡风玻璃外部清洁。如果内后视镜周围区域不清洁，会影响传感器性能。雨量传感器非常灵敏，如果挡风玻璃上有灰尘、雾气、人为碰触，雨刷可能会启动。

LO - 慢速

HI - 快速

### 调节间歇刮水间隔的方法及感应式雨刷

让手柄置于“INT”位置，可以用旋钮（A）来调节间隔。感应式雨刮可以自动感应雨量的有无以及雨量的大小，自动以不同的速度工作。为驾驶者提供良好的视野，从而大大提高雨天驾驶的方便性和安全性。



1 - 快速

2 - 慢速

## 仪表和控制器

### △除雾功能

当点火开关置于“ON”位置时可以使用除雾功能。

如果刮水器手柄被抬高到“MIST”位置然后释放，刮水器会运行一次。下小雨时等情况下该操作非常有用。换档杆保持在“MIST”位置时刮水器将继续运行。

3

### 雨刷单次刮擦功能

当点火开关启动后可以使用单次刮擦功能

3-37


## 仪表和控制器

### 前挡风玻璃清洗器

点火开关转到“ON”位置时，前挡风玻璃清洗器才有可能作动。

将拨杆朝向您的方向移动拨杆，喷水液即会喷出至挡风玻璃上，而当喷水液喷洒到挡风玻璃时，雨刷会自动作用。

3




#### 注意

- 如果在冷天使用洗涤器，喷出的洗涤液会在玻璃上结冰使能见度变差。在使用洗涤器前用除雾器或除雾器加热玻璃。

3-38

### 后挡风玻璃刮水/清洗器

点火开关置于“ON”位置时，后挡风玻璃刮水/清洗器才有可能作动。



1-间隙刮水

2-刮水及清洗

#### 备注

- 往前或前后旋转开关，松手后开关会自动回到“OFF”位置。

#### 注意


- 如果在冷天使用洗涤器，喷出的洗涤液会在玻璃上结冰使能见度变差。在使用洗涤器前用除雾器或除雾器加热玻璃。

## 仪表和控制器

### 后窗及车外后视镜除雾器开关

点火开关启动后，可以操作后窗及车外后视镜除雾器开关。按下开关，可以同时开启后窗除雾器和车外后视镜除雾器（若有此配备）约20分钟后自动关闭以节省电力。要提前关闭除雾器时，请再次按下开关。当除雾器开始工作后指示灯（A）点亮。

3



#### 备注

- 除雾器开关不会融化积雪但是可以清除雾气。使用除雾器开关前先清除积雪。
- 为了避免不必要的蓄电池消耗，请勿在起动发动机或在发动机不运转时使用后窗除雾器。当窗玻璃干净后请立即关闭除雾器。


3-39

3

### 仪表和控制器

- 当清洁后窗内侧时，用软布沿着加热丝轻擦，小心不要损坏加热丝。
- 不允许用异物接触后窗玻璃内侧，否则会损坏或弄断加热丝。

### 头灯高度调节开关




点向上（或向下）转动调节开关，可调节近光灯光束高低。  
0—最高 4—最低

3-40

### 喇叭开关

按方向盘上的“”标志或其附近位置。



按此键  
鸣笛