


Group 52A 車內件

目 錄

特殊工具.....	52A-1	前座椅	52A-7
儀錶板	52A-1	後座椅	52A-10
底板操作台	52A-4	第三排座椅	52A-12
飾板	52A-5	前座椅安全帶.....	52A-14


特殊工具

工 具	件號	工具名稱	用途
 B990784	MB990784	束環拆卸器	拆卸開關、飾件……等的拆卸

儀錶板

拆卸與安裝

安裝儀錶板時，使用下列的螺栓與螺絲。並以符號的方式標示於圖中。

名稱	符號	尺寸 mm (D × L)	顏色	形狀
搭接螺絲	A	5 × 12	—	 19Z0004
	B	5 × 16		
	C	5 × 16	黑	 19X0639
	D	5 × 16		
	E	5 × 12	—	 19Z0022
	F	4 × 12		
	G	3 × 10		
墊圈總成螺絲	H	5 × 16	—	
	I	5 × 16	黑	
墊圈總成螺栓	J	6 × 16	—	 19X0643
	K	6 × 12	黑	
	L	6 × 20		
墊圈總成螺栓(接地)	M	6 × 16	—	 19Z0010


D = 螺紋直徑

L = 有效螺絲長度

儀錶板

拆卸前與安裝後作業

- 底板操作台總成拆卸與安裝，〈附底板操作台車輛〉
(參考 Group 52A-4)
- 方向盤與轉向機柱蓋拆卸與安裝(參考 Group 37A)



備註


◁: 金屬夾位置

拆卸步驟

1. 引擎蓋鎖扣釋放把手
2. 駕駛側下蓋
3. 喇叭飾板
4. 儀錶外殼
5. 中央加強蓋
6. 置物箱
7. 置物箱鎖門
8. 喇叭飾板
9. 煙灰盒
10. 中央控制面板
11. 空氣導管
12. 收音機與錄音帶主機〈廂車-GLX, GLS, SUPER EXCEED〉
13. 置物盒〈貨車，廂車-GL, GL, GLX, GLS, SUPER EXCEED 除外〉
14. 暖氣控制總成(參考 Group55)
15. 綜合儀錶
16. 後視鏡控制開關〈SUPER EXCEED〉
17. 霧燈開關〈SUPER EXCEED〉
18. 側空氣排出板
19. 喇叭
20. 中央空氣排出板
21. 儀錶板飾板
22. 儀錶板總成

V0239AG

分解與組合



VO240AG


分解步驟

1. 除霧器噴嘴總成<貨車-GLX，
廂車-GLX, GLS, SUPER EXCEED>
2. 分配導管
3. 側除霧器導管<貨車-GLX，廂車-GLX, GLS,
SUPER EXCEED>
4. 除霧器護蓋<貨車-GL，廂車-GL，
GL, GLX, GLS, SUPER EXCEED 除外>
5. 中央托架
6. 儀錶板上加強樑
7. 下側托架
8. 上側托架
9. 托架總成
10. 中央加強樑總成
11. 下托架
12. 手套箱鎖門
13. 側除霧器護蓋<貨車-GL，廂車-GL，
GL, GLX, GLS, SUPER EXCEED 除外>
14. 儀錶板總成

底板操作台

拆卸與安裝

<貨車，廂車-GLS，SUPER EXCEED>



V0110AG


拆卸步驟

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 中央置物盒總成 | 5. 排擋桿鈕 |
| 2. 中央置物盒蓋 | 6. 前底板操作台總成 |
| 3. 鎖門 | 7. 排擋桿防塵套 |
| 4. 止擋器 | 8. 底板操作台托架 |

飾板

拆卸與安裝


<貨車>



V0109AG

1. 前曳行平板
2. 前車門框飾條
3. 安全帶收縮器護蓋

<廂車>



V0108AG

- | | |
|---|---|
| 1. 前曳行平板 | 12. 護桿<GL, GLX, GLS, SUPER EXCEED 除外> |
| 2. 前柱飾板<GLX, GLS, SUPER EXCEED> | 13. 門柱上飾板<GLS, SUPER EXCEED> |
| 3. 前車門框飾條 | 14. 門柱下飾板<GLS, SUPER EXCEED> |
| 4. 門柱側飾板<GLX, GLS, SUPER EXCEED> | 15. 護桿 C<GL, GLX, GLS, SUPER EXCEED 5 人座> |
| 5. 後曳行平板 | 16. 直角飾板<GLS, SUPER EXCEED> |
| 6. 後門框飾條 | 17. 後輪殼弧形飾板<GLS, SUPER EXCEED> |
| 7. 中柱下飾板 | 18. 後輪殼地毯<GLS, SUPER EXCEED> |
| 8. 後冷凝器側護蓋<GLX, GLS, SUPER EXCEED> | 19. 後柱飾板<GLS, SUPER EXCEED> |
| 9. 護桿 A<GL, GLX, GLS, SUPER EXCEED 除外> | 20. 門柱下護蓋<GL, GL, GLX, GLS, SUPER EXCEED, GLX 除外> |
| 10. 中柱上飾板<GLX, GLS, SUPER EXCEED> | 21. 尾門踏板 |
| 11. 護桿 B<GLX, GLS, SUPER EXCEED 7&8 人座> | |

前座椅


拆卸與安裝

拆卸前與安裝後作業

- 底板操作台總成拆卸與安裝，<附底板操作台車輛>
(參考 Group 52A-4)

<貨車>



(高頂)



<廂車>

(平頂)

(平頂、固定式)




前座椅拆卸步驟

1. 頭枕
- ▶A◀ 2. 前座椅總成

備註

先暫時的預鎖座椅總成各處的固定螺帽與螺栓後，再完全地鎖緊至規定的扭力。



安裝要點

►A◀ 前座椅總成安裝

以 A、B、C 與 D 的順序鎖緊前座椅固定螺栓。




注意

在鎖緊螺栓時不可滑動座椅，否則在左側與右側的座椅調整器將無法互相適當的對齊，並且鎖定機構將會損壞鎖定機構。

分解與組合

<貨車>

<廂車>



分解步驟


1. 傾斜調整鈕
2. 前後調整鈕
3. 前座椅側護蓋
4. 內側座椅安全帶
5. 鋼線總成
6. 座墊總成
7. 扣環
8. 座墊套

9. 座椅內側調整器
10. 座椅外側調整器
11. 傾斜調整器
12. 椅背總成
13. 扣環
14. 頭枕導管
15. 椅背套


後座椅

拆卸與安裝

<分離式>



<一體式>



V0387AG

V0388AG

後座椅拆卸步驟


1. 頭枕
2. 後座椅總成

備註

先暫時的預鎖緊座椅總成各處的固定螺帽與螺栓後，再完全地鎖緊至規定的扭力。


分解與組合

<分離式>



V0251AG


<一體式>



V0250AG

<座椅內側>


⇐：扣環位置



V0424AG

<座椅內側>

⇐：扣環位置



V0422AG


分解步驟

1. 傾斜器護蓋
2. 鉸鍊護蓋
3. 座墊總成
4. 扣環
5. 座墊套
6. 傾斜調整器

7. 椅背總成
8. 扶手總成
9. 扶手鉸鍊
10. 頭枕導管
11. 扣環
12. 椅背套

第三排座椅

拆卸與安裝



第三排座椅拆卸步驟


1. 頭枕
2. 第三排座椅總成

備註


先暫時的預鎖緊座椅總成各處的固定螺帽與螺栓後，再完全地鎖緊至規定的扭力。

分解與組合

<一體式>




<6/4 分離式>




<座椅內側>

◁：扣環位置



<座椅內側>

◁：扣環位置



分解步驟


1. 鉸鍊護蓋
2. 座墊總成
3. 扣環
4. 座墊套
5. 椅背總成

6. 頭枕導管
7. 扣環
8. E型環
9. 椅背套


前座椅安全帶

拆卸與安裝

<貨車，廂車-GL, GLX, GLS, SUPER EXCEED>



<廂車-GL, GLX, GLS, SUPER EXCEED 除外>



備註

*表示貨車除外

外側座椅安全帶拆卸步驟

- 收縮器護蓋<貨車>(參考 Group 52A-5 頁)
- 中柱下飾板<廂車>(參考 Group 52A-6 頁)

1. 安全帶固定座
2. 外側座椅安全帶

內側座椅安全帶拆卸步驟

- 前座椅側護蓋(參考 Group 52A-7 頁)
3. 內側座椅安全帶