

Group 13F 燃油供給

目 録

油箱	13F-1
燃油泵浦	13F-3

油箱


拆卸與安裝

拆卸前的作業

- 燃油的洩放

拆卸後的作業


- 燃油的添加
- 燃油漏油的檢查



V0001AG

拆卸步驟

- 備胎
- 1. 加油蓋
- 2. 洩放塞
- 3. 燃油錶單元接頭
- 4. 蒸發軟管的連接
- 5. 回油管的連接
- 6. 主油管的連接
- 7. 前加油管的連接
- 8. 前油位管的連接
- 9. 油箱總成
- 10. 回油管
- 11. 主油管
- 12. 燃油濾清器總成
- 13. 墊片
- 14. 燃油濾清器
- 15. 燃油管總成
- 16. 蒸發軟管
- 17. 閥總成
- 18. 燃油錶單元
- 19. 墊片
- 20. 前加油管
- 21. 前油位管
- 22. 加油頸護罩
- 23. 後油位管
- 24. 後加油管
- 25. 加油頸總成
- 26. 墊片
- 27. 接管總成




檢查

閥門檢查

上下搖晃閥門，若可聽到浮筒閥移動的聲響(敲擊聲)時，則表示閥門的作動正常。

燃油錶單元的檢查

參考 Group 54-儀錶。



燃油錶單元的更換

1. 將燃油錶單元的接頭拆開。
2. 拆下固定螺帽之後，拆下燃油錶單元。
3. 安裝新的燃油錶單元之後，將固定螺帽鎖緊至標準扭力。
4. 接回接頭。

燃油泵浦


拆卸與安裝

拆卸前的作業

- 引擎冷卻液洩放(參考 Group14-檢修調整要領)
- 空氣濾清器拆卸(參考 Group15)
- 拆卸化油器(參考 Group13B)

安裝後的作業

- 空氣濾清器的安裝(參考 Group15)
- 引擎冷卻液的添加(參考 Group14-檢修調整要領)
- 油門拉索的調整(參考 Group17-檢修調整要領)



V0201AG

拆卸步驟

- | | |
|--------------|---------|
| 1. 燃油軟管的連接 | 5. 墊片 |
| 2. PCV 軟管的連接 | 6. 絕緣板 |
| 3. 燃油泵浦總成 | 7. 燃油軟管 |
| 4. 推桿 | 8. 呼吸軟管 |

拆卸要點

◀A▶ 燃油泵浦總成的拆卸

拆卸燃油泵浦總成之前，需先將第一缸設定至壓縮上死點。


檢查

燃油泵浦的檢查

- 檢查呼吸軟管的接頭是否有燃油或機油。
- 檢查所有零件是否損壞或裂損。
- 檢查搖臂是否磨損。

注意

燃油泵浦須以總成更換。



燃油濾清器的更換

1. 拆下燃油加油蓋，洩放油箱內的壓力。
2. 將燃油濾清器從濾清器夾上拆下。
3. 拆下燃油軟管及燃油濾清器，並拆下燃油濾清器。

注意

用碎布覆蓋，以免燃油濺出。

4. 安裝燃油濾清器，並起動引擎，檢查是否漏油。