

Group 54B 電線束配置圖

目 錄

全車電線束配置圖

貨車..... 54B-1

廂車..... 54B-2

引擎室..... 54B-3

儀錶內板

貨車..... 54B-5

廂車..... 54B-7

車底板與車頂

貨車..... 54B-9

廂車..... 54B-10

車門


貨車..... 54B-11

廂車..... 54B-12

尾門..... 54B-13

全車線束配置圖

貨車




V0464AG

備註

- (1) 此電線束配置圖僅標示出主要電線束。
- (2) *：表示在右側亦有相同的電線束。

全車電線束配置圖

廂車




備註

- (1) 此電線束配置圖僅標示出主要電線束。
- (2) *：表示在右側亦有相同的電線束。


引擎室

接頭符號

A

A-01(4-B) 擋風玻璃雨刷馬達
 A-02(2-B) 引擎水溫開關
 A-03(1-B) 起動馬達
 A-04(1) 起動馬達
 A-05(2-B) 真空開關
 A-06(8-B) 化油器總成
 A-07(2-B) 引擎水溫感知器
 A-08(2-B) 剎車油液面高度開關
 A-09(2-B) 怠速提昇電磁閥

A-10(2) 點火線圈
 A-11(6-B) 前電線束與電瓶正極電線束的連接接頭
 A-13X(5) A/C 壓縮機繼電器
 A-14X(5) 電動窗繼電器
 A-17X(5) 頭燈繼電器
 A-19X(4) 自動阻風門繼電器
 A-20(2-B) 雜訊過濾器
 A-21(2-B) 前方向燈(LH)
 A-22(2-GR) 角燈(LH)
 A-23(3-B) 頭燈(LH)




A-24(1) 喇叭(LH)
 A-25(1) 喇叭(LH)
 A-26(2) 霧燈(LH)
 A-27(1) 電容器
 A-28(2-BR) 雙壓開關
 A-29(1-B) A/C 壓縮機
 A-30(1-B) 引擎水溫錶單元
 A-31(2-BR) 分電盤總成
 A-32(2-B) 含氧感知器
 A-33(1-B) 機油壓力開關

A-34(1) 發電機
 A-35(2-B) 發電機
 A-36(2) 霧燈(RH)
 A-37(1) 喇叭(RH)
 A-38(1) 喇叭(RH)
 A-39(3-B) 頭燈(RH)
 A-40(2-GR) 角燈(RH)
 A-41(2-B) 前方向燈(RH)
 A-42(2-G) 後噴水器馬達
 A-43(2) 擋風玻璃噴水器馬達


儀錶內板

貨車

接頭符號


B

B-01(12)	方向機柱開關	B-14(16)	儀錶內板電線束與控制電線束的連接接頭
B-02(16)	儀錶內板電線束與左前車門電線束的連接接頭	B-15(2)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
B-03(10)	方向機柱開關	B-16(11)	前電線束與中繼盒的連接接頭
B-04(14)	儀錶	B-17(3)	方向燈與危險警告燈閃光器
B-05(2)	剎車燈開關	B-18(14)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
B-06(14-B)	儀錶	B-19(5)	除霧器繼電器
B-07(2)	暖氣控制面板照明燈	B-20(5)	鼓風機繼電器
B-09(2-B)	二極體(用於急速提昇迴路)	B-21(1)	前電線束與中繼盒的連接接頭
B-10(10)	危險警告燈開關	B-22(10)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
B-11(8)	鼓風機開關	B-23(16)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
B-13(3)	自動壓縮機-ECU	B-24(8)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭




中繼盒

(前視圖)



V0472AG

(後視圖)



V0473AG


B-25(4) 無連接
 B-26(12) 無連接
 B-27(13) 儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
 B-29(14) 儀錶內板電線束與右前車門電線束的連接接頭
 B-32(2-B) 鼓風機馬達
 B-33(2-B) 前音響喇叭(RH)
 B-34(4-B) 鼓風機電阻器
 B-35(9) 引擎-ECU
 B-36(13) 引擎-ECU
 B-37(2-B) 倒車燈開關
 B-38(1-B) 點煙器
 B-39(1) 點煙器

B-40(2) 點煙器照明燈
 B-41(2-B) 儀錶內板電線束與變速箱電線束的連接接頭
 B-42(2) 煙灰盒照明燈
 B-44(14) 音響
 B-45(8) A/C 開關
 B-47(6) 方向機柱開關
 B-48(6) 點火開關
 B-49(22) 儀錶內板電線束與前電線束的連接接頭
 B-50(6) 儀錶內板電線束與前電線束的連接接頭
 B-52(2-B) 前音響喇叭(LH)

儀錶內板

廂車

接頭符號


B

B-01(12)	方向機柱開關
B-02(16)	儀錶內板電線束與左前車門電線束的連接接頭
B-03(10)	方向機柱開關
B-04(14)	儀錶
B-05(2)	剎車燈開關
B-06(14-B)	儀錶
B-07(2)	暖氣控制面板照明燈
B-08(6)	除霧器開關
B-09(2-B)	二極體(用於怠速提昇迴路)
B-10(10)	危險警告燈開關
B-11(8)	鼓風機開關
B-12(20)	遙控中控鎖接收器-ECU
B-13(3)	自動壓縮機-ECU
B-14(16)	儀錶內板電線束與控制電線束的連接接頭

B-15(2)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
B-16(11)	前電線束與中繼盒的連接接頭
B-17(3)	方向燈與危險警告燈閃光器
B-18(14)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
B-19(5)	除霧器繼電器
B-20(5)	鼓風機繼電器
B-21(1)	前電線束與中繼盒的連接接頭
B-22(10)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
B-23(16)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
B-24(8)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
B-25(4)	無連接
B-26(12)	無連接
B-27(13)	儀錶內板電線束與中繼盒的連接接頭
B-28(8)	儀錶內板電線束與車頂電線束的連接接頭


中繼盒

(前視圖)




VO472AG

(後視圖)



VO473AG




B-29(14)	儀錶內板電線束與右前車門電線束的連接接頭	B-41(2-B)	儀錶內板電線束與變速箱電線束的連接接頭
B-30(1)	儀錶內板電線束與車底板電線束的連接接頭	B-42(2)	煙灰盒照明燈
B-31(22)	儀錶內板電線束與車底板電線束的連接接頭	B-43(4)	電子鐘
B-32(2-B)	鼓風機馬達	B-44(14)	音響
B-33(2-B)	前音響喇叭(RH)	B-45(8)	A/C 開關
B-34(4-B)	鼓風機電阻器	B-46(7)	鑰匙未取出提醒開關
B-35(9)	引擎-ECU	B-47(6)	方向機柱開關
B-36(13)	引擎-ECU	B-48(6)	點火開關
B-37(2-B)	倒車燈開關	B-49(22)	儀錶內板電線束與前電線束的連接接頭
B-38(1-B)	點煙器	B-50(6)	儀錶內板電線束與前電線束的連接接頭
B-39(1)	點煙器	B-51(8)	中控鎖-ECU
B-40(2)	點煙器照明燈	B-52(2-B)	前音響喇叭(LH)
		B-53(6-B)	診斷接頭
		B-54(6)	霧燈開關
		B-55(9)	電動後視鏡開關

車底板與車頂

貨車

接頭符號

C


C-01(1-B) 前車門開關(RH)
 C-06(3) 室內燈
 C-12(6) 後綜合燈(RH)
 C-13(2) 牌照燈
 C-14(6) 後綜合燈(LH)
 C-17(3) 燃油錶單元

C-18(4) 儀錶內板電線束與室內燈電線束的連接接頭
 C-22(1-B) 前車門開關(LH)
 C-23(10) 儀錶內板電線束與車架電線束的連接接頭
 C-24(1-B) 手剎車開關

車底板與車頂

廂車

接頭符號


C

C-01(1-B)	前車門開關(RH)	C-12(6)	後綜合燈(RH)
C-02(6)	儀錶內板電線束與右中門電線束的連接接頭	C-14(6)	後綜合燈(LH)
C-03(2)	儀錶內板電線束與右中門電線束的連接接頭	C-15(1)	車後側電線束與中門開關電線束的連接接頭
C-04(1)	地圖燈	C-16(1-B)	中門開關(LH)
C-05(6)	後冷氣單元	C-17(3)	燃油錶單元
C-06(2)	室內燈	C-19(3)	儀錶內板電線束與燃油泵電線束的連接接頭
C-07(2)	行李箱燈	C-20(6)	儀錶內板電線束與左中門電線束的連接接頭
C-08(1-B)	中門開關	C-21(2)	儀錶內板電線束與左中門電線束的連接接頭
C-09(8)	車底板電線束與車後側電線束的連接接頭	C-22(1-B)	前車門開關(LH)
C-10(9)	車底板電線束與尾門電線束的連接接頭	C-24(1-B)	手剎車開關
C-11(2)	車底板電線束與尾門電線束的連接接頭	C-25(2-B)	後冷氣電磁閥

車門

貨車

接頭符號


D

- D-01(2-B) 前電動窗馬達(RH)
- D-03(8) 電動窗副開關(前：RH)
- D-15(10) 電動窗主開關
- D-16(2-B) 前電動窗馬達(LH)

車門

廂車

接頭符號


D

D-01(2-B) 前電動窗馬達(RH)
 D-02(3) 電動後視鏡(RH)
 D-03(8) 電動窗副開關(前: RH)
 D-04(4) 前車門鎖作動器(RH)
 D-05(3) 車門鎖鑰匙開關
 D-06(8) 電動窗副開關(後: RH)
 D-07(2) 後電動窗馬達(RH)
 D-08(2-B) 後音響喇叭(RH)
 D-09(4) 中門鎖作動器(RH)

D-10(8) 電動窗副開關(後: LH)
 D-11(4) 中門鎖作動器(LH)
 D-12(2) 後電動窗馬達(LH)
 D-13(2-B) 後音響喇叭(LH)
 D-14(4) 前車門鎖作動器(LH)
 D-15(14) 電動窗主開關
 D-16(2-B) 前電動窗馬達(LH)
 D-17(3) 電動後視鏡(LH)

尾門

接頭符號

E

E-01(2) 第三剎車燈(上掀式尾門)

E-02(1-B) 除霧器(+)

E-03(4) 後雨刷馬達

E-04(2) 牌照燈

E-05(1-B) 尾門開關

E-06(4) 尾門鎖作動器

E-07(2) 第三剎車燈(側開式尾門)

E-08(1-B) 除霧器(-)