

# Group 13F 燃油系統

## 目 錄

油箱 .....	13F-1
燃油濾清器.....	13F-2

## 油箱


## 拆卸與安裝

## 拆卸前作業

- 燃油排放

## 安裝後作業

- 燃油充填
- 燃油洩漏檢查




W0182AG

## 拆卸步驟

- 備胎

1. 油箱蓋
2. 排放塞
3. 燃油錶單元接頭
4. 蒸發軟管連接
5. 回油軟管連接
6. 高壓燃油軟管連接
7. 前加油軟管連接
8. 前水平軟管連接
9. 油箱總成
10. 回油管
11. 高壓燃油管
12. 燃油泵接頭
13. 燃油泵總成
14. 墊片

15. 蒸發軟管
16. 閥門總成
17. 燃油錶
18. 墊片
19. 前加油軟管
20. 前水平軟管
21. 加油頸護蓋
22. 後水平軟管
23. 後加油軟管
24. 加油頸總成
25. 墊片
26. 連接軟管總成



## 拆卸與安裝 燃油濾清器更換

1. 壓住油箱以拆卸燃油濾清器。
2. 從燃油濾清器管夾上拆下燃油濾清器。
3. 拆下燃油軟管和燃油濾清器，取下燃油濾清器。

### 注意

用抹布蓋住出油口以防燃油噴出。

4. 安裝燃油濾清器後並起動引擎，檢查燃油有無洩漏現象。