

Group 42 車 身

目 錄

概論	42-1
擋風玻璃	42-1
車門飾板	42-2


概論

變更內容

- 擋風玻璃加裝壓條。<GLS、SUPER EXCEED>
- 安裝成形式車門飾板。<GLS、SUPER EXCEED>

擋風玻璃

拆卸與安裝



W0049AG

拆卸步驟

1. 擋風玻璃嵌條

2. 擋風玻璃




3. 擋風玻璃防水密封條

備註：


拆卸要點、安裝要點與舊車型相同。

車門飾板 拆卸與安裝

前車門飾板



後車門飾板



←：樹脂夾位置

前車門飾板拆卸步驟

1. 車門內鎖鈕
2. 飾板夾
3. 車門內把手蓋
4. 喇叭
5. 電動窗開關飾板
6. 前車門飾板
7. 窗內側防水飾條

後車門飾板拆卸步驟

1. 車門內鎖鈕
2. 車門內把手蓋
3. 電動窗開關飾板
4. 後車門飾板
5. 窗內側防水飾條