

Group 54B 電線束配置圖

目 錄

全車電線束配置圖

貨車	54B-1
廂車	54B-2

引擎室	54B-3
-----------	-------

儀錶板

貨車	54B-5
廂車	54B-7

底板與車頂

貨車	54B-9
廂車	54B-10


車門

貨車	54B-11
廂車	54B-12

尾門	54B-13
----------	--------

全車電線束配置圖

貨車




W0196AG

註

- (1) 本圖僅顯示主要電線束
- (2) *：同時亦裝於右側

全車電線束配置

廂車




註

- (1) 本圖僅顯示主要電線束
- (2) *：同時亦裝於右側


引擎室

接頭符號

A

A-01(4-B) 擋風玻璃雨刷馬達
 A-03(1-B) 起動馬達
 A-04(1) 起動馬達
 A-07(2-B) 引擎冷卻液溫度感知器
 A-08(2-B) 剎車油高度開關
 A-10(2) 點火線圈
 A-11(6-B) 前電線束與電瓶(+)極
 電線束的連接接頭
 A-13X(5) A/C 壓縮機繼電器
 A-14X(5) 電動窗繼電器
 A-17X(5) 頭燈繼電器
 A-21(2-B) 前方向燈(LH)
 A-22(2-GR) 角燈(LH)

A-23(3-B) 頭燈(LH)
 A-24(1) 喇叭(LH)
 A-25(1) 喇叭(LH)
 A-26(2) 霧燈(LH)
 A-27(1-B) 電容器
 A-28(2-BR) 雙壓開關
 A-29(1-B) A/C 壓縮機
 A-30(1-B) 引擎冷卻液溫度錶單元
 A-31(4-L) 分電盤總成
 A-32(2-B) 含氧感知器
 A-33(1-B) 機油壓力開關
 A-34(1) 發電機
 A-35(2-B) 發電機




A-36(2) 霧燈(RH)
 A-37(1) 喇叭(RH)
 A-38(1) 喇叭(RH)
 A-39(3-B) 頭燈(RH)
 A-40(2-GR) 角燈(RH)
 A-41(2-B) 前方向燈(RH)
 A-42(2-G) 後噴水器馬達
 A-43(2) 擋風玻璃噴水器馬達
 A-54(7-B) 空氣流量感知器
 A-55(1-B) 燃油泵檢查接頭
 A-56(1-L) 引擎轉速檢測接頭
 A-57(1-BR) 點火正時調整接頭
 A-58(1-GR) 噴油嘴 No.1

A-59(1-GR) 噴油嘴 No.2
 A-60(1-GR) 噴油嘴 No.3
 A-61(1-GR) 噴油嘴 No.4
 A-62(6-B) 怠速控制伺服器
 A-63(2-B) 清除控制電磁閥
 A-64(4-B) 節氣門位置感知器
 A-65(2-BR) EGR 電磁閥
 A-66X(4) 發電機繼電器
 A-67(1-B) 雜訊過濾器
 A-68(1-BR) 雜訊過濾器
 A-69(3-B) 功率晶體
 A-70(1) 動力轉向油壓開關
 A-71(33) ABS-ECU
 A-72(2) 車輪速度感知器 (左前輪)
 A-73(2) 車輪速度感知器 (右前輪)

儀錶板


貨車

接頭符號


B

B-01(12)	方向機柱開關
B-02(16)	儀錶板電線束與前車門 電線束(LH)的連接接頭
B-03(10)	方向機柱開關
B-04(14)	綜合儀錶
B-05(2-B)	剎車燈開關
B-06(14-B)	綜合儀錶
B-07(2)	暖氣控制面板照明燈
B-10(10)	危險警告燈開關
B-11(8)	鼓風機開關
B-13(3)	自動壓縮機-ECU
B-14(22)	儀錶板電線束與控制 電線束連接接頭

B-15(2)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-16(11)	前電線束與中繼盒電線束的連接接頭
B-17(3)	方向燈與危險警告燈閃光器單元
B-18(14)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-19(5)	除霧器繼電器
B-20(5)	鼓風機繼電器
B-21(1)	前電線束與中繼盒的連接接頭
B-22(10)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-23(16)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-24(8)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-25(4)	—
B-26(12)	—
B-27(13)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭




中繼盒
(前視圖)



V0472AG

(後視圖)



V0473AG


- B-29(14) 儀錶板電線束與前車門電線束(RH)的連接接頭
- B-32(2-B) 鼓風機馬達
- B-33(2-B) 前音響喇叭(RH)
- B-34(4-B) 鼓風機電阻器
- B-37(2-B) 倒車燈開關
- B-38(1-B) 點煙器
- B-39(1) 點煙器
- B-40(2) 點煙器照明燈
- B-41(2-B) 儀錶板電線束與變速箱電線束的連接接頭
- B-42(2) 煙灰盒照明燈
- B-44(14) 音響
- B-45(8) A/C 開關

- B-47(6) 方向機柱開關
- B-48(6) 點火開關
- B-49(20) 儀錶板電線束與前電線束的連接接頭
- B-50(6) 儀錶板電線束與前電線束的連接接頭
- B-52(2-B) 前音響喇叭(LH)
- B-53(16-B) 診斷接頭
- B-62(4) 燃油泵繼電器
- B-63(4) 引擎控制繼電器
- B-64(22-Y) 引擎-ECU
- B-65(12-Y) 引擎-ECU
- B-70(16-Y) 引擎-ECU
- B-71(26-Y) 引擎-ECU
- B-73(12) 診斷接頭

儀錶板


廂車

接頭符號


B

B-01(12)	方向機柱開關
B-02(16)	儀錶板電線束與前車門電線束(LH)的連接接頭
B-03(10)	方向機柱開關
B-04(14)	綜合儀錶
B-05(2-B)	剎車燈開關
B-06(14-B)	綜合儀錶
B-07(2)	暖氣控制面板照明燈
B-08(6)	除霧器開關
B-10(10)	危險警告燈開關
B-11(8)	鼓風機開關
B-12(20)	遙控中控鎖接收器-ECU
B-13(3)	自動壓縮機-ECU
B-14(22)	儀錶板電線束與控制線的連接接頭
B-15(2)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-16(11)	前電線束與中繼盒的連接接頭
B-17(3)	轉向信號與危險警告閃光器單元
B-18(14)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-19(5)	除霧器繼電器
B-20(5)	鼓風機繼電器

B-21(1)	前電線束與中繼盒的連接接頭
B-22(10)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-23(16)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-24(8)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-25(4)	-
B-26(12)	-
B-27(13)	儀錶板電線束與中繼盒的連接接頭
B-28(8)	儀錶板電線束與車頂電線束的連接接頭
B-29(14)	儀錶板電線束與前車門電線束(RH)的連接接頭
B-30(1)	儀錶板電線束與底板電線束的連接接頭
B-31(22)	儀錶板電線束與底板電線束的連接接頭
B-32(2-B)	鼓風機馬達
B-33(2-B)	前音響喇叭(RH)
B-34(4-B)	鼓風機電阻器
*B-74(10)	儀錶板電線束與前電線束的連接街頭
*B-76(4)	中置喇叭(DVD車型)
*B-78(4)	螢幕線圈與儀錶板線束連接街頭(DVD車型)
*B-79(4)	螢幕線圈與螢幕線束連接街頭(DVD車型)




中繼盒
(前視圖)



V0472AG

(後視圖)



V0473AG


- *B-35(4) 內外氣切換馬達
- B-37(2-B) 倒車燈開關
- B-38(1-B) 點煙器
- B-39(1) 點煙器
- B-40(2) 點煙器照明燈
- B-41(2-B) 儀錶板電線與變速箱電線束的連接接頭<M/T>
- B-42(2) 煙灰盒照明燈
- B-43(4) 時鐘
- B-44(16) 一般音響或DVD音響接頭
- B-45(8) A/C 開關
- *B-45(18) A/C 控制器(2 DIN內裝車型)
- B-46(7) 鑰匙提醒器開關
- B-47(6) 方向機柱開關
- B-48(6) 點火開關
- B-49(20) 儀錶板電線束與前電線束的連接接頭
- B-50(6) 儀錶板電線束與前電線束的連接接頭
- B-51(8) 中控鎖-ECU
- B-52(2-B) 前音響喇叭(LH)
- B-53(16-B) 診斷接頭

- B-54(6) 霧燈開關
- B-55(9) 遙控照後鏡開關
- B-59(2) 儀錶板電線與前車門電線束(LH) 的連接接頭
- B-60(10) 綜合儀錶<A/T>
- B-61(14) 連接接頭
- B-62(4) 燃油泵繼電器
- B-63(4) 引擎控制繼電器
- B-64(22-Y) 引擎-ECU
- B-65(12-Y) 引擎-ECU
- B-66(10) 控制電線束與變速箱電線束的連接接頭<A/T>
- B-67(35-GR) A/T-ECU
- B-68(10-GR) A/T 總成
- B-69(8-B) 檔位開關
- B-70(16-Y) 引擎-ECU
- B-71(26-Y) 引擎-ECU
- B-72(16) 儀錶板電線束與變速箱電線束的連接接頭<A/T>
- B-73(12) 診斷接頭
- *B-75(10) 儀錶板電線束與底板電線束接頭(DVD車型)

底板與車頂

貨車

接頭符號

C


C-01(1-B) 前車門開關(RH)
 C-06(2) 室內燈
 C-12(6) 後綜合燈(RH)
 C-13(2) 牌照燈
 C-14(6) 後綜合燈(LH)
 C-17(2) 燃油錶單元

C-18(4) 儀錶板電線束與室內燈電線束
 的連接接頭
 C-22(1-B) 前車門開關(LH)
 C-23(10) 儀錶板電線束與車架電線束
 的連接接頭
 C-24(1-B) 手剎車開關
 C-28(2) 燃油泵

底板與車頂

廂車

接頭符號


C

C-01(1-B)	前車門開關(RH)	C-16(1-B)	中門開關(LH)
C-02(6)	儀錶板電線束與中門電線束(RH)的連接接頭	C-17(3)	燃油錶單元
C-03(2)	儀錶板電線束與中門電線束(RH)的連接接頭	C-19(8)	儀錶板電線束與燃油電線束的連接接頭
C-04(1)	地圖燈	C-20(6)	儀錶板電線束與中門電線束(LH)的連接接頭
C-05(6)	後冷氣單元	C-21(2)	儀錶板電線束與中門電線束(LH)的連接接頭
C-06(2)	室內燈	C-22(1-B)	前車門開關(LH)
C-07(2)	行李箱燈	C-24(1-B)	手剎車開關
C-08(1-B)	中門開關(RH)	C-25(2-B)	後冷氣電磁閥
C-09(8)	車底板電線束與車後側電線束的連接接頭	C-28(2)	燃油泵
C-10(9)	車底板電線束與尾門電線束的連接接頭	C-29(6)	超速傳動開關
C-11(2)	車底板電線束與尾門電線束的連接接頭	C-30(8)	模式選擇開關
C-12(6)	後綜合燈(RH)	*C-31(16)	DVD AMP接頭
C-14(6)	後綜合燈(LH)	*C-32(6)	重低音喇叭接頭(DVD車型)
C-15(1)	車後側電線束與中門開關電線束的連接接頭	*C-33(8)	螢幕接頭
		C-34(14)	行動通訊音響系統控制單元
		C-35(2)	電動頂腰器
		C-37(2)	車輪速度感知器(左後輪)
		C-38(2)	車輪速度感知器(右後輪)

車門

貨車

接頭符號


D

- D-01(2-B) 前電動窗馬達(RH)
D-03(8) 電動窗副開關(前: RH)
D-15(10) 電動窗主開關
D-16(2-B) 前電動窗馬達(LH)

車門

廂車

接頭符號

D


W0190AG

D-01(2-B) 前電動窗馬達(RH)
 D-02(3) 遙控後視鏡(RH)
 D-03(8) 電動窗副開關(前: RH)
 D-04(4) 前門鎖作動器(RH)
 D-05(3) 車門鎖匙開關(RH)
 D-06(8) 電動窗副開關(後: RH)
 D-07(2) 後電動窗馬達(RH)
 D-08(2-B) 後音響喇叭(RH)
 D-09(4) 後門鎖作動器(RH)
 D-10(8) 電動窗副開關(後: LH)

D-11(4) 後門鎖作動器(LH)
 D-12(2) 後電動窗馬達(LH)
 D-13(2-B) 後音響喇叭(LH)
 D-14(4) 前門鎖作動器(LH)
 D-15(14) 電動窗主開關
 D-16(2-B) 前電動窗馬達(LH)
 D-17(3) 遙控後視鏡(LH)
 D-18(2) 高音喇叭(RH)
 D-21(2) 高音喇叭(LH)

尾門

接頭符號

E

E-01(2) 第三剎車燈<尾門擾流板>
 E-02(1-B) 除霧器(+)
 E-03(4) 後雨刷馬達
 E-04(2) 牌照燈<無備胎拖架>

E-05(1-B) 尾門開關
 E-06(4) 尾門鎖作動器
 E-07(2) 第三剎車燈<尾門>
 E-08(1-B) 除霧器(-)
 E-10(2) 牌照燈<有備胎拖架>