

Group 51 車外件

目 錄

概論	51-1
後保險桿	51-1
尾門式備胎架	51-2
檢修調整要領	51-4
尾門式備胎架調整	51-4
備胎架把手間隙檢查	51-4
護柵、飾板及嵌條	51-5


概論

變更內容

- 因配備尾門式備胎架，故在後保險桿及後保險桿踏板飾條的中央部份設計成切槽樣式。<GLS、SUPER EXCEED>
- 配備尾門式備胎架。<GLS、SUPER EXCEED>
- 因配備尾門式備胎架，故在牌照燈飾板上作設計變更。<GLS、SUPER EXCEED>
- 配備擋雨用壓條。<GLS、SUPER EXCEED>

後保險桿

拆卸與安裝



W0036AG

←：樹脂夾位置

拆卸步驟




1. 飾蓋
2. 後保險桿踏板飾條
3. 後保險桿

尾門式備胎架

拆卸與安裝

拆卸前及安裝後作業

- 後保險桿拆卸及安裝
- 備胎拆卸及安裝






←: 樹脂夾位置

備胎架拆卸步驟

- | | |
|-------------|----------|
| 1. 鎖扣蓋 | 6. 上鉸鏈蓋 |
| 2. 鎖扣 | 7. 下鉸鏈蓋 |
| 3. 鎖扣墊片 | 8. 保護墊片 |
| 4. 備胎架防震門 | 9. 備胎架總成 |
| 5. 備胎架防震門襯套 | |

分解與組合




←：樹脂夾位置

分解步驟

1. 內鎖扣蓋
2. 外鎖扣蓋
3. 反光器
4. 止擋器

5. 備胎架防震扣
6. 備胎架把手
7. 備胎架六角鎖總成
8. 備胎架鋼管總成



檢修調整要領

尾門式備胎架調整

若尾門式備胎架鎖門與備胎架鎖扣或備胎架防震門與備胎架防震扣啮合不良時，則依下列步驟調整。


1. 備胎裝上後，實施調整。
2. 若備胎架鎖門與備胎架鎖扣啮合不良時，則前/後或左/右移動備胎架鎖門調整之。若校準不正確，則調整備胎架鎖門下方之墊片。
3. 若備胎架防震門與備胎架防震扣啮合不良時，則左/右移動備胎架防震門或備胎架防震扣調整之。若校準不正確，則調整備胎架防震門下方之墊片或上/下移動備胎架防震扣以調整之。

備胎架把手間隙檢查


若備胎架把手間隙未在標準值之內時，則檢查備胎架把手或備胎架鎖扣總成，如有必要則更換之。

標準值(A): $4.5 \pm 0.5 \text{ mm}$

護柵、飾板及炭條 拆卸與安裝



W0047AG



W0048AG

←：樹脂夾位置

車頂集水炭條拆卸步驟

1. 車頂集水炭條(前側)
2. 連接管
3. 車頂集水炭條(後側)

牌照燈飾板拆卸步驟

- 尾門防水護膜
- 4. 牌照燈
- 5. 牌照燈飾板