

# Group 34 后悬吊


## 目录

后悬吊总成.....	34-1
检修调整要领.....	34-2



## 后悬吊总成

## 拆卸与安装



\* :该零件须先暂时锁紧,并在车辆无负载状况下,再依规定锁紧至标准扭力。

## 拆卸步骤

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. 手刹车拉索固定螺丝 | 8. 上垫片        |
| ◀A▶ 2. 后避震器  | 9. 吊耳总成       |
| 3. 螺栓下固定座    | 10. 橡胶衬套      |
| 4. 下垫片       | 11. 吊耳固定档板    |
| 5. U型螺栓      | 12. 弹簧销螺栓     |
| 6. 缓冲止档块     | ▶B◀ 13. 后叶片弹簧 |
| 7. 螺栓上固定座    |               |

\*:该零件须先暂时锁紧,并在车辆无负载状况下,再依规定锁紧至标准扭力。

拆卸步骤

- ◀A▶

1. 手刹车拉索固定螺丝

2. 后避震器

3. 螺栓下固定座

4. 下垫片

5. U 型螺栓

6. 缓冲止档块

7. 螺栓上固定座
- ◀B▶

8. 上垫片


9. 吊耳总成

10. 橡胶衬套


11. 吊耳固定档板

12. 弹簧销螺栓



13. 后叶片弹黄



后支柱



后支柱



固定螺栓侧  
车辆内侧  
吊耳侧  
后弹簧

## 拆卸要点

### ◀A▶ 避震器的拆卸

1. 利用千斤顶撑起车辆并在下述之处，装置固定架。
- (1) 如果不准备拆下叶片弹簧，在图中所示之处置固定架。

- (2) 如果准备拆下叶片弹簧，在后支柱的最外侧装置固定架。

#### 备注

如果不将固定架装在规定的位置，叶片弹簧固定螺栓无法拆下。

## 检查

- 检查叶片弹簧有无损伤或劣化。
- 检查 U 型螺栓有无龟裂或弯曲。
- 检查橡胶件有无龟裂或劣化。
- 检查避震器的作用
- 伸张或压缩避震器，检查它们是否操作平稳和具有相同的阻力，并确认有无异音和漏油。

## 安装要点

### ◀B▶ 4 安装弹簧固定螺栓 / 吊耳

1. 从车辆外侧向里侧安装钢板弹簧固定螺栓。
2. 从车辆外侧向里侧安装吊耳部分。

