

东南菱帅 VERYCA

底盘和车身维修手册

前言

这本 VERYCA 底盘和车身维修手册记载拆卸、分解、检查、调整、组合及安装等修护时的作业要领。希望充分利用本书，正确和有效率的进行修护作业。

本手册中所列各种资料、图解及规格，概以编辑时所能获得之新资料为准。

本公司对资料及规范等保有随时修订之权利，恕不另发通知。

东南（福建）汽车工业有限公司

服务部售后服务组谨启

2005. 09

总论	01
离合器	21
手动变速箱	22A
R042B 变速箱	22B
传动轴	25
后轴	27
钢圈及轮胎	31
前悬吊	33
后悬吊	34
刹车系统	35
手刹车	36
转向	37
车身	42
外装	51
内装	52
底盘电系	54
暖气.空调衣通风系统	55
SWS 系统	56