

Group 52 内装

目录

粘着剂.....52-1

特殊工具.....52-1

仪表板.....52-2

底板操作台.....52-7

饰板.....52-8

车顶篷布（压模式）.....52-10

座椅.....52-12

 前座持.....52-12

 第二座椅（分离式）.....52-15

 第二座持（固定式）.....52-17

 第三座持.....52-19

座椅安全带.....52-21


 前座持安全带.....52-21

护杆.....52-22

粘着剂






项目	规格
车顶篷布（粘结式）	3M No. EC 一 1368 或 3M ATD No. 8080 或同级品

特殊工具

工具	号码	名称	用途
	MB990784	饰板拆卸器	拆卸仪表板、饰板等。

仪表板使用的螺丝


- 使用下列所述的螺栓及螺丝，以安装仪表板。

名称	符号	(D x L) mm	颜色	形状
自攻螺丝	a	5 x12	-	
	b	5 x16	-	
	c	5 x20	-	
	d	5 x16	-	
	e	5x16	黑	
垫圈组合式螺丝	f	5 x12	-	
垫圈组合式螺栓	g	6 x20	-	
六角螺丝	h	8 x35	-	
	i	8 x67	-	

D=螺纹直径


L=有效螺纹长度

仪表板 拆卸与安装



拆卸步骤

- | | |
|----------|------------|
| 1. 驾驶侧下盖 | 7. 烟灰盒盖 |
| 2. 仪表外壳 | 8. 中央饰板下板 |
| 3. 方向柱上盖 | 9. 置物盒 |
| 4. 方向柱下盖 | 10. 侧边饰板 |
| 5. 中央饰板 | 11. 综合仪表面板 |
| 6. 烟灰盒 | 12. 综合仪表托架 |



13. 收音机与录音带主机

14. 置物盒成

15. 暖气控制总成

16. 刹车油壶盖


• 刹车油壶安装螺丝

• 方向机柱安装螺丝

• 前 A 柱饰板


17. 仪表板安装螺丝

◀A▶▶A◀ 18. 仪表板总成




⇐: 固定夹位置

⇐: 饰板扣位置



侧盖 固定夹 仪表板 饰板扣 下盖 仪表板 仪表板 固定夹 出风口盖 仪表 固定
 夹 仪表板 仪表面板 饰板扣 置物盒 仪表面板 固定夹 置物盒 仪表板 板扣 侧盖
 方向柱上盖 方向柱下盖



拆卸要点


◀A▶ 仪表板拆卸

1. 如图所示安装特殊螺帽到仪表板安装螺丝的孔位，并与前柱内饰板保持一定间隙。

备注

特殊螺帽为逆向螺帽。


2. 将仪表板总成拆卸。



安装要点

▶A◀ 仪表板总成安装


1. 安装仪表板总成时，注意不要压到箭头所示天线。



2. 旋转特殊螺帽直到接触到前柱内饰板，然后固定仪表板总成。

六角板手 前柱内饰 特殊

分解与组合



分解步骤


- 危险警告灯开关

1. 综合仪表
2. 置物盒
3. 置物盒架
4. 出风口饰板
5. —
6. 雾灯开关
7. 侧空气排出饰板
8. 中央空气排出饰板
9. 仪表板托架

10. 左除雾器出风口
11. 右除雾器出风口
12. 侧除雾器导管
13. 出风口导管
14. 出风口
15. 仪表板托架
16. 仪表板加强件
17. 综合仪表托架
18. 综合仪表总成

底板操作台 拆卸与安装

<M/T>




拆卸步骤

- 排档杆扭
- 加力档杆扭

1. 前底板操作台总成


- 2. 排档杆防尘套
- 3. 护盖

饰板
拆卸与安装




拆卸步骤

- | | |
|------------|------------|
| 1. 辅助把手 | 6. 中柱下饰板 |
| 2. 前柱饰板 | 7. 安全带收缩器盖 |
| 3. 前车门踏板饰板 | 8. 中央辅助握把 |
| 4. 尾门踏阶饰板 | 9. 安全带收缩器盖 |
| 5. 中柱上饰板 | 10. 边窗饰板 |



◀: 金属夹位置

⇄: 饰板扣位置



固室夹 饰板


拆卸与安装

拆卸前及安装后的作业

<车顶衬里>



- 拆卸及安装前柱饰板、中柱饰板、带线饰板、边窗饰板上端、后侧饰板上端、后柱饰板及门柱饰板。

<厢车>



拆卸步骤

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 室内后视镜 | 8. 前顶篷布 |
| 2. 遮阳板 | 9. 后室内灯 |
| 3. 遮阳板固定架 | 10. — |
| 4. 前室内灯 | 11. 尾门灯 |
| 5. — | 12. 出风口饰板 |
| 6. 辅助握把 | 13. 固定架 |
| 7. — | 14. 后顶篷布 |




拆卸要点

◀A▶前室内灯总成拆卸



1. 推出室内灯开关外盖的卡爪时，将外盖向下拉出拆卸。
2. 推出室内灯灯罩的卡爪时，将灯罩向下拉出拆卸。

座椅
前座椅
拆卸与安装
＜厢车＞



拆卸步骤

- | | | | |
|-----|-----------|-----|----------|
| ►B◄ | 1. 头枕＜厢车＞ | ►A◄ | 6. 隔热垫 |
| | 3. 扣夹 | | 7. 前座持总成 |
| | 4. 隔热板 | | 8. 前座椅垫 |
| | 5. 底板 | | 9. 前座持背 |



安装要点



►A◀前座椅总成安装

1. 如图所示顺序预锁前座持总成固定螺丝。
2. 利用扣夹将座椅定位。
3. 在无负荷状态下，锁紧固定螺丝。

►B◀扣夹安装

1. 安装前座持总成后，如图所示方向调整扣夹到定位。

分解与组合




◀: 扣环位置

分解步骤

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 倾斜调整钮 | 11. 椅背 |
| 2. 倾斜调整器护盖 | 12. 椅垫 |
| 3. 铰链盖 | 13. 前座椅垫盖 |
| 4. 烟灰盒<厢车> | 14. 座椅垫<厢车> |
| 5. 烟灰盒盖<厢车> | 15. 座椅垫骨架 |
| 6. 前座椅靠背 | 16. 座椅垫 |
| ◀A▶ 7. 头枕导管<厢车> | 17. 座椅内侧调整器 |
| 8. 椅背套 | 18. 座椅外侧调整器 |
| 9. 持背 | 19. 钢线 |
| 10. 椅背骨架 | |


第二排座椅（分离式） 拆卸与安装



拆卸步骤

1. 头枕
2. 座椅固定盖
3. 前座持总成

►A◄



安装要点


►A◄ 第二座椅总成安装

1. 依 A,B,C,D,E 和和顺序锁第二座持固定螺栓。

注意

• 锁紧螺栓时，切勿滑动座持。若未依照上述步骤实施时，则左、右边的座椅器将无法互相校准且将造成锁定机构的损坏。


分解与组合



分解步骤

- | | |
|------------|-----------|
| 1. 倾斜调整钮 | 7. 前座椅靠背 |
| 2. 座椅调整器钮 | 8. 扶手 |
| 3. 铰链盖（左侧） | 9. 前座椅垫 |
| 4. 铰链盖（右侧） | 10. 底座侧遮盖 |
| 5. 座椅调整器 | 11. 底座总成 |
| 6. 内座椅安全带 | 12. 滑轨总成 |


第二排座椅（固定式） 拆卸与安装




拆卸步骤

1. 座椅前固定螺栓
2. 座椅后固定螺栓
3. 头枕
4. 头枕导管
5. 座椅调整器粗
6. 座椅调整器护盖

第二排座椅 分解与组合




◀: 扣环位置



分解步骤

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 座椅垫盖 | 7. 后座椅调整器 |
| 2. 调整拉索 | 8. 后座椅调整器盖 |
| 3. 调整器总成 | 9. 后座椅背 |
| 4. 后座椅持垫 | 10. 后座椅背骨架 |
| 5. 后座椅垫骨架 | 11. 后座椅背架盖 |
| 6. 后座椅背盖 | |

第三排座椅 拆卸与安装




备注

先暂时的预锁紧座持总成各处的固定螺帽与螺栓后，再完全地锁紧至规定的扭力。


拆卸步骤

1. 头枕
2. 第三排座椅总成

分解与组合



◀: 扣环位置




分解步骤

1. 校链护盖
2. 座垫总成
3. 扣环
4. 座垫套
5. 椅背总成

6. 头枕导管
7. 扣环
8. E型环
9. 椅背套


前座椅安全带 拆卸与安装



拆卸步骤

1. 可调式安全带固定座
2. 外座椅安全带
3. —
4. 内座椅安全带扣
5. 内座椅安全带扣

护杆
拆卸与安装



拆卸步骤

1. 护杆